

LV-01 萬用遙控器使用說明 (系列: 10)

一、產品特性：本支遙控器可開啓電器產品，包括國內外各種廠牌之傳統電視機、液晶電視機、數位機上盒、DVB-T，均可使用一支遙控器隨時切換並控制，為現代家庭生活必備之產品。

二、各種電器“手動設定”之步驟如下（以“電視機”為例）：

1. 按著「設定」鍵不放，再按下「電視 1」鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
2. 輸入「電視機」機種之三位數代碼後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。若 10 秒內仍無輸入三位數代碼，則會退出「手動設定」模式，且紅燈熄滅。
3. 按「電源」鍵進行測試，若未能將電器開啓，請重覆上述第 1 及第 2 步驟設定其他代碼。
4. 若「電源」鍵可作用，但其主要功能（如數字鍵及選台及音量調整）不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。

三、各種電器“自動搜尋”之步驟。若代碼表內未能找到您所使用之電器機種及其廠牌的代碼，或“手動設定”之步驟無法開機時，請您使用“自動搜尋”的方式尋找代碼，其操作方法如下：

1. 將萬用遙控器對著您要設定的電器。
2. 按欲設定的機種鍵一下即放開(此時紅燈會亮一下)，如「電視 1」鍵。
3. 按著「設定」鍵不放約 5 秒待紅燈亮起後放開，紅燈開始每 2 秒閃爍一下，此時遙控器已進入“自動搜尋”狀態。
4. 待欲設定的電器有開機或關機的反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定。
5. 試著以本萬用遙控器操作您的電器，若發生本萬用遙控器之主要功能（如選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等）不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。

四、注意事項：

1. 裝入兩粒電池後，即可正常運作。若按下按鍵無任何動作，請於“放電”後再重新操作遙控器，放電步驟如下：
 - A. 取下電池凹槽內的兩粒電池。
 - B. 任意按下遙控器的按鍵（如數字鍵）約 3 秒後即可。
 - C. 重新裝入電池。
2. 若“手動設定”或“自動搜尋”完成您所使用之電器機種及其廠牌的所有代碼後，本萬用遙控器在主要功能以外的按鍵仍無法有完善的功能，可能是我們沒有完整收錄您所使用之電器的按鍵功能，我們會持續改善。
3. “自動搜尋”是由目前的代碼依序發射，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啓您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您所使用之電器的代碼，我們會持續改善。
4. 本萬用遙控器所有電器機種之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道“自動搜尋”的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作.....
 - A. 按一下欲顯示之電器機種鍵，如「電視 1」鍵。
 - B. 先按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「1」後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
 - C. 同理，先按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「2」或「3」，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
 - D. 例如，按上述步驟之「設定」鍵加數字鍵「1」，紅燈閃爍 5 次；且「設定」鍵加數字鍵「2」，紅燈閃爍 2 次；「設定」鍵加數字鍵「3」，而紅燈沒有閃爍；則「自動搜尋」所尋找到的代碼為 520。
5. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本萬用遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
6. 請勿同時混用“新舊電池”或“廠牌不同的電池”或“材質不同的電池”，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
7. 遙控器長時間不使用時，請取下遙控器內的電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
8. 為了使用者未來方便設定其他電器機種及廠牌代碼，誠心建議妥善保存使用說明書。

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
Acer (宏碁)	484.493.669	
Ach'neo (幻象)	485.486.487	
Aiwa (愛華)	005.006	
Akai (赤井)	131.564.664	
Albatron	488.504	
AOC (愛德蒙)	030.031.055.117.118.136.139.156.160. 204.489.673	
ASUS (華碩)	490	
AVAC (飛來訊)		324
Avorcent	491	
BenQ	492.494.682	
Bluesky	313.314.530	
BPL	178.217.272.285.286.287	
Caixing	495	
CHIMEI (奇美)	559.576.579.670.672.684.685.686.687. 688.689.690	
Chun Yun (青雲)	078.099.106.107.117.139.156.191	
CHUN (青雲)	497.498.499.504.573	
Chung Hsin (中興)	061.099.117.118.119.139.171	
CLAIRE	496	
Color tac	671	
COMBO	500	
CORAL (酷樂)	501	
Daewoo (大宇)	030.055.076.091.118.145.148.215.216	
CRESCO (光軒)	502	
Digimaster	503	
Disastra	030.042.078.161.163	
Dynaview	504.505	

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
Electrohome	030.047.055.089.118.124.145.169	
Elephant (大象)		443
ESONIC	506	
Ex-POWER	563	
Frigidaire (富及第)	496.507.508.509.524.526	
FUJITSU (富士通)	510	
Funai/Fu'llness (船井/富井)	058.062.064.070.071.090.136.163.220. 221	
G. E. (奇異)	030.046.047.048.090.094.111.115.148. 180.212.213	
G. I./Jerrold (通用)		084.100
General (將軍)		
Fujitsu (富士通)	051.163	
Gibson (吉普生)	511.512.513.514.515.516.517.518.519. 525.691	
Goldstar (金星)	013.030.034.042.055.062.075.079.088. 118.140.145.146.169.219	
HANNIS-G (瀚宇)	612	
HANNspree	520.521.522	
HERAN (禾聯)	523.524.525.526.691	
Hi-Net (MOD) 中華電信		322.323.694
Hero Sonic	525.691	
Hitachi (日立)	002.028.030.032.043.044.048.051.055. 057.122.126.139.140.142.145.146.155. 168.169.173.255.527.528.529.530	
HIPLUS	485.486.580.674.675	
IEEC (穎鴻/尹鴻)		328.368
iMiro	531	
iWATCH		329

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
iWitch	532.556	
Jasco		440
JBL	178	
Jean(美齊/俊)	012.072.078.139.221	
Jensen	030.040	
JINXING	304	
JVC	022.052.056.059.060.061.063.142.146.154.175.176.196.533.534	
KAIDEL(凱都)	535.564.676	
Karcher	041	
Kawasho	000.030.042.128.137	
Kenwood	030.169	
KToss Novabeam	149.150	
KMC	055.140.145	
Kolin(歌林)	061.099.117.118.139.171.319.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.678	330.331.332
KTV	055.064.080.140.145.205	
Lakewood		333
LCD TV	554.555	
LG	551.552.553	
LITE II	556	
Lloytron	145	
Lodgenet	153	
Loewe	178	
Luxman	030.169	
LXI	012.013.024.025.178	
MAG(美格)	557.573	
Majestic	153.183	
Marantz	030.031.087.118.178	
Megatron	078	
Memorex	153	
MGA/Mitsubishi(三菱)	007.013.030.031.033.047.055.089.101.118.119.124.136.163.169.172.558	
Microtek(全友)	526	
MODE e-style	561	
Monix	562	
MRT-N	563	
MTC	030.031.118.161.169	
NALTEC(國齊)	672	
NEC(恩益喜)	010.013.030.031.033.053.082.118.138.169.223.270	
NEOKA(新禾)	560	
NEW COLOR	580	
Newave(複威福)	072.191.197.198	
NIICHIRO	564	
Optima	565	
Panasonic/National(國際/松下)	001.016.082.083.093.094.097.127.178.187.188.189.190.191.192.193.194.212.218.566.567.568.680.	335.336
PBI(百一)		337
Philips(飛利浦)	000.016.031.049.050.051.103.128.140.146.149.150.178.179.184.186.201.202.203.217.570.571.572.673	
Pinker	526	
Pioneer(先鋒/百音)	018.030.035.170	
POLY VISION	574.575.576.577.578.579.672	
POWER SONIC	525.691	
PROSAT(百勝)		338
Proton(普騰)	030.031.042.055.073.075.077.078.081.086.139.145.146.167.226.294.581.582.583.672	
Radio Shack	013.024.064.090.142.145.146.276	
RCA	030.111.112.113(DSS)114.115.116.134.204.275.321.584	
Realise(瑞林)		340.341.342.343
Realistic	013.024.064.145.278	
RELON(雷諾)	526	
SAGA	672	
Sampo(聲寶)	001.013.030.031.033.042.072.074.108.147.155.171.187.197.198.214.255.587.588.589.590.591	

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
Samsung(三星)	013.030.031.033.036.055.069.118.140.142.145.146.155.157.160.161.169.185.195.210.211.221.255.273.288.310.311.312.592.594	
Sanyo(三洋)	008.009.013.014.019.024.062.084.095.104.139.165.274.277.595.596.597.598.599.600.601.602.603	344
Sanyo(三洋)	008.009.013.014.019.024.062.084.095.104.139.165.274.277.595.596.597.598.599.600.601.602.603	344
Sharp(夏普)	002.017.030.055.123.125.140.145.146.197.198.199.224.276.279.604.605.606.607	
Sony(新力)	000.121.128.129.130.131.132.133.139.149.171.206.282.483.586.609.610.611.681	483
Sowa(首華)	012.093.117.139.160.171.506.612.613.614	
SUMC		361
SUPER SONIC	525.691	
Synco(新格)	000.128.139.155.171.198.255.615.616	345
Tashiko(大碩谷)	001.072.099.118.155.187.255	
Tatung(大同)	012.014.025.027.093.094.117.118.139.160.171.214.218.617.618.619.620.621.622.623.624	
Teco(東元)	003.068.082.105.109.139.155.158.218.223.255.272.588.626.627.628.629.630	
Teknika	030.049.051.053.055.064.118.136.140.144.145.146.161.163.169	
TES	631.663	
TFC(旭光)	593.632	
TOP TEN(鈦田)	564.638	
Toshiba(東芝)	011.012.014.015.024.025.027.069.100.118.120.143.160.161.214.320.633.634.635.636.637.677.679	
Trans PX(大通)		316.317.339.359.362.363.364.365.366.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.395.436.437.438.439.440.441.442.443.692.693
U-MEN(優盟)	059.073.077.082.139.155.161.221.255	
UPMOST	208(MPEGCard)	348.349.350
VIEWQUEST	645	
ViewSonic	597.639.640.683	
VITO	625.641.642.666	
VIZIO	643	
VTEK	644	
Waltz(華爾滋)	645.646	
Wards	004.013.030.031.033.037.046.048.049.051.118.136.145.149.150.153.163.178.184.186.276	
WEELGOOD	647	
WestingHouse(西屋)	051.516.525.583.648.649.650.651.652.653.668.691	
Yamaha(三葉)	030.118.169	
ZEM Audio	654	
Zenith(增你智)	151.152.183.293(Hotel)	395
ZIN WELL(兆赫)	655.656	354
新世代	578	
無間道		356
Others(其它廠牌)	026.029.137.200.222.318.569.608.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667	