

128.0mm

## 液晶遙控器顯示與操作說明

- 注意：1. 使用時請將遙控器發射孔面框對準冷氣機。  
 2. 切換方式：用筆尖於遙控器正面下方的[代碼設定]孔按壓一下，按溫度+/-選擇所要的代碼後，再用筆尖按壓一下[代碼設定]孔，即可完成設定。註：可切換四種代碼，Code1：國際碼(4速)  
 Code2：TCL碼，Code3：格力碼(風向10種)，Code4：國際碼(3速)。  
 3. 若按下按鍵時冷氣機無反應，表示該代碼無此按鍵功能。  
 4. 本遙控器請妥為保管，請勿遺失或重摔受損。

### 各部說明：



182.0mm

當LCD螢幕變暗時，表示電池電力不足，須更新電池。  
 本遙控器使用UM-4電池2個，請依"+、-"極性裝入新電池。

白底黑字，無外框，紙張為 B6 尺寸

對折 2 折

