

# 萬用遙控器使用說明 (3034)

**一、產品特性：**本支遙控器可開啓電器產品，包括國內外各種廠牌之傳統電視機、液晶電視機、選台器、數位機上盒，均可使用一支遙控器隨時切換並控制，為現代家庭生活必備之產品。

**二、各種電器“手動設定”之步驟如下（以“電視機”為例）：**

1. 按著「設定」鍵不放，再按下「電視 1」鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
2. 輸入「電視機」機種之三位數代碼後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。若 10 秒內仍無輸入三位數代碼，則會退出「手動設定」模式，且紅燈熄滅。
3. 按「電源」鍵進行測試，若未能將電器開啓，請重覆上述第 1 及第 2 步驟設定其他代碼。
4. 若「電源」鍵可作用，但其主要功能（如數字鍵及選台及音量調整）不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。

**三、各種電器“自動搜尋”之步驟。若代碼表內未能找到您所使用之電器機種及其廠牌的代碼，或“手動設定”之步驟無法開機時，請您使用“自動搜尋”的方式尋找代碼，其操作方法如下：**

1. 將萬用遙控器對著您要設定的電器。
2. 按欲設定的機種鍵一下即放開(此時紅燈會亮一下)，如「電視 1」鍵。
3. 按著「設定」鍵不放約 5 秒待紅燈亮起後放開，紅燈開始每 2 秒閃爍一下，此時遙控器已進入“自動搜尋”狀態。
4. 待欲設定的電器有開機或關機之反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定。
5. 試著以本萬用遙控器操作您的電器，若發生本萬用遙控器之主要功能（如選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等）不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。

**四、注意事項：**

1. 裝入兩粒電池後，即可正常運作。若按下按鍵無任何動作，請於“放電”後再重新操作遙控器，放電步驟如下：
  - A. 取下電池凹槽內的兩粒電池。
  - B. 任意按下遙控器的按鍵（如數字鍵）約 3 秒後即可。
  - C. 重新裝入電池。
2. 若“手動設定”或“自動搜尋”完成您所使用之電器機種及其廠牌的所有代碼後，本萬用遙控器在主要功能以外的按鍵仍無法有完善的功能，可能是我們沒有完整收錄您所使用之電器的按鍵功能，我們會持續改善。
3. “自動搜尋”是由目前的代碼依序發射，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啓您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您所使用之電器的代碼，我們會持續改善。
4. 本萬用遙控器所有電器機種之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道“自動搜尋”的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作.....
  - A. 按一下欲顯示之電器機種鍵，如「電視 1」鍵。
  - B. 先按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「1」後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
  - C. 同理，先按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「2」或「3」，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
  - D. 例如，按上述步驟之「設定」鍵加數字鍵「1」，紅燈閃爍 5 次；且「設定」鍵加數字鍵「2」，紅燈閃爍 2 次；「設定」鍵加數字鍵「3」，而紅燈沒有閃爍；則「自動搜尋」所尋找到的代碼為 520。
5. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本萬用遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
6. 請勿同時混用“新舊電池”或“廠牌不同的電池”或“材質不同的電池”，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
7. 遙控器長時間不使用時，請取下遙控器內的電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
8. 為了使用者未來方便設定其他電器機種及廠牌代碼，誠心建議妥善保存使用說明書。

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
APPLE TV (蘋果)	843	
Acer (宏碁)	484, 493, 669	
Ach'ineo (幻象)	485, 486, 487, 711	
Aiwa (愛華)	005, 006	
AOC (艾德蒙)	030, 031, 055, 117, 118, 136, 139, 156, 160, 204, 489, 673, 714, 715	
ARCHTEX (聯誠)	716, 717	
ASUS (華碩)	490, 718	
BenQ (明碁)	492, 494, 682, 720, 721, 722	
Bluesky	313, 314, 530, 723, 724	
Candle/Citizen (星辰)	030, 031, 051, 053, 055, 080, 088, 090, 145, 161, 169	
Century		440, 443
CHIMEI (奇美)	559, 576, 579, 670, 672, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 726, 727, 728	
Chun Yun (青雲)	078, 099, 106, 107, 117, 139, 156, 191	
CHUN (青雲)	497, 498, 499, 504, 573	
Chung Hsin (中興)	061, 099, 117, 118, 119, 139, 171	
Contec/Cony	064, 089, 090, 125, 135, 142, 146, 173	
Curtis Mathes	013, 030, 031, 033, 111, 145, 161, 211	
CyberLink		
Daewoo (大宇)	030, 055, 076, 091, 118, 145, 148, 215, 216, 732	
Denon		
DVB-T		326
Elephant (大象)		443
Ether (宇瑟)	030, 073, 078, 191	

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
Emerson (愛默生)	017, 020, 030, 037, 038, 045, 055, 064, 066, 080, 089, 090, 135, 136, 140, 145, 146, 159, 162, 163, 174, 177, 182, 206, 207, 209, 278, 751	
Frigidaire (富及第)	496, 507, 508, 509, 524, 526, 759	
FUJITSU (富士通)	510, 764	
Funa1/Fu1lness (船井/富井)	058, 062, 064, 070, 071, 090, 136, 163, 220, 221	
G.E. (奇異)	030, 046, 047, 048, 090, 094, 111, 115, 148, 180, 212, 213	
G. I/Jerrold (通用)		084, 100
General (Fujitsu) 將軍 (富士通)	051, 163	
Gibson (吉普生)	511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 525, 691, 765	
Gintai (敬泰)	072, 119, 121, 139	
Goldstar (金星)	013, 030, 034, 042, 055, 075, 079, 088, 118, 140, 145, 146, 169, 062, 219	
HERAN (禾聯)	523, 524, 525, 526, 691, 771	
Hi-Net (MOD) 中華電信		322, 323, 694
Hitachi (日立)	002, 028, 030, 032, 043, 044, 048, 051, 055, 057, 122, 126, 139, 140, 142, 145, 146, 155, 168, 169, 173, 255, 527, 528, 529, 530, 778, 779, 780	

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
HIPLUS	485.486.580.674.675.725.773.774.775.776	
IEEC(穎鴻/尹鴻)		328.368
Jean(美齊/俊)	012.072.078.139.221. 783	
JVC	022.052.056.059.060.061.063.142.146.154.175.176.196.533.534.784.785.786.787.788.789	
Kenwood	030.169	
Kolin(歌林)	061.099.117.118.139.171.319.536.537.538.539.540.541.542.543.544.545.546.547.548.549.550.678.792.793.794.795	330.331.332
KTV	055.064.080.140.145.205	
LG(樂金)	551.552.553.798	
Luxman	030.169	
LXI	012.013.024.025.178	
MAG(美格)	557.573.800	
Magnavox(美格福斯)	013.030.031.033.046.049.051.102.118.140.145.149.150.178.180.184.186	
Marantz	030.031.087.118.178	
MGA/Mitsubishi(三菱)	007.013.030.031.033.047.055.089.101.118.119.124.136.163.169.172.558	
NEC(恩益禧)	010.013.030.031.033.053.082.118.138.169.223.270	
NEOKA(新禾)	560	
Newave(稜威福)	072.191.197.198	
Onkyo(王曲)		
Panasonic(National)(國際/松下)	001.016.082.083.093.094.097.127.178.187.188.189.190.191.192.193.194.212.218.566.567.568.680.	
Philco	030.031.051.102.118.140.145.146.149.150.178.184.186.217	
Philips(飛利浦)	000.016.031.049.050.051.103.128.140.146.149.150.178.179.184.186.201.202.203.217.570.571.572.673.808.809.810	
Pioneer(先鋒/百音)	018.030.035.170.811.812.813	
POLYVISION	574.575.576.577.578.579.672.814.815	
Proton(普騰)	030.031.042.055.073.075.077.078.081.086.139.145.146.167.226.294.581.582.583.672	
Quanta(廣達)	819.820	
Radio Shack	013.024.064.090.142.145.146.276	
RCA	030.111.112.113(DSS).114.115.116.134.204.275.321.584	
Realise(瑞林)		340.341.342.343
Realistic	013.024.064.145.278	
ROTEL		
Sampo(聲寶)	001.013.030.031.033.042.072.074.108.147.155.171.187.197.198.214.255.587.588.589.590.591.826	
Samsung(三星)	013.030.031.033.036.055.069.118.140.142.145.146.155.157.160.161.169.195.210.211.221.255.273.288.310.311.312.185.592.594.827	
Sansui(山水)		
Sanyo(三洋)	008.009.013.014.019.024.084.095.104.139.165.274.277.062.595.596.597.598.599.600.601.602.603.828.829.830.831.832.833.834.835.836	344
Sears	012.013.014.024.025.030.069.084.085.140.145.148.154.161.163.169	

廠牌/電器機種	傳統電視機/液晶電視機	DVB-T/機上盒
Sharp(夏普)	002.017.030.055.123.125.140.145.146.197.198.199.224.276.279.604.605.606.607	
Sherwood		
Sony(新力)	000.121.128.129.130.131.132.133.139.171.206.282.149.586.609.610.611.681.805.842.844	483
Sowa(首華)	012.093.117.139.160.171.506.612.613.614.806.845.846	
Sylvania(喜萬年)	013.030.031.033.046.049.051.102.118.149.150.178.180.184.186	
Synco(新格)	000.128.139.155.171.198.255.615.616.848.849	345
Tashiko(大碩谷)	001.072.099.118.155.187.255	
Tatung(大同)	012.014.025.027.093.094.117.118.139.160.171.214.218.617.618.619.620.621.622.623.624.850.851.852.853.854	
Teac(蒂雅克)		
Technics	082	
Teco(東元)	003.068.082.105.109.139.155.158.218.223.255.272.588.626.627.628.629.630.856.857.858.859.860.861.862.863.864	
Teknika	030.049.051.053.055.064.118.136.140.144.145.146.161.163.169	
Toshiba(東芝)	011.012.014.015.024.025.027.069.100.118.120.143.160.161.214.320.633.634.635.636.637.677.679.766.870.871	
Trans PX(大通)		316.317.339.359.362.363.364.365.366.369.370.371.372.373.374.375.376.377.378.395.436.437.438.439.440.441.442.443.692.693.695.696.697.698.699.700.701.702.703.704.705.706.707.708.709
TTV(台視)		347
Tuntex(東帝士)	030.073.139.155.221.255	
U-MEN(優盟)	059.073.077.082.139.155.161.221.255	
UPMOST	208(MPEG Card)	348.349.350
Victor(勝利)	052.059.061.154.196	
ViewSonic(優派)	597.639.640.683.875.876.877.878.879.890	
VITO	625.641.642.666.881.882.884.885	
Wards	004.013.030.031.033.037.046.048.049.051.118.136.145.149.150.153.163.178.184.186.276	
Warton(華頓)	059.061	
WestingHouse(西屋)	051.516.525.583.648.649.650.651.652.653.668.691.892.893	
Yamaha(山葉)	030.118.169	
Zenith(增你智)	151.152.183.293(Hotel)	395
ZINWELL(兆赫)	655.656.897	354
長虹(ChangHong)	015.141.219.290.291.292.298.303	
康佳(KONKA)	003.062.105.124.164.166.182.272.281.283.297.301.302.305.306.308.796	
熊貓(PANDA)	062.124.289.299.300	
樂聲(Panasonic)	190.194	
Others(其它廠牌)	026.029.137.200.222.318.569.608.657.658.659.660.661.662.663.664.665.666.667.797.801.899	355.356.357.358