

GE-6808 萬用遙控器使用說明書 ①

一、各種電器 "手動設定" 之步驟如下：

1. 以 "電視機" 為例，按著 "設定" 鍵不放，再按下 "一般電視" 鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
2. 輸入 "電視機" 機種之三位數代碼 (請參閱第四項之代碼表) 後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。若 10 秒內仍未輸入三位數代碼，則會退出 "手動設定" 模式，且紅燈熄滅。
3. 按 "電源" 鍵進行測試，若未能將電器機種開啟，請重覆上述第 1 及第 2 步驟設定其他代碼。
4. 若 "電源" 鍵可作用，但其主要功能 (如數字鍵及選台及音量調整) 不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。

二、各種電器 "自動搜尋" 之步驟。若代碼表內未能找到您使用之電器機種及其廠牌的代碼，或 "手動設定" 之步驟無法開機時，請您使用 "自動搜尋" 的方式尋找代碼，其操作方法如下：

1. 將萬用遙控器對準您要設定的電器。
2. 按欲設定的電器機種鍵一下即放開 (此時紅燈會亮一下)，如 "一般電視" 鍵。
3. 按著 "設定" 鍵不放約 5 秒待紅燈亮起後放開，紅燈開始每 2 秒閃爍一下，此時遙控器已進入 "自動搜尋" 狀態。
4. 待欲設定的電器有開機或開關的反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定。
5. 試著以本遙控器操作您的電器，若發生本萬用遙控器之主要功能 (如選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等) 不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。



三、注意事項

1. 裝上電池後，紅燈閃一下，表示遙控器正常。若紅燈有閃一下，但按鍵無任何動作 (或紅燈無閃一下；或完成設定後，但在遙控電器時，電器無反應)，請於 "放電" 後重新操作本萬用遙控器，"放電" 順序如下：
 - A. 取下電池。
 - B. 任意按下本萬用遙控器的按鍵 (如數字鍵) 約 3 秒後即可。
2. 若 "手動設定" 完成您使用之電器機種及其廠牌的所有代碼後，本萬用遙控器在主要功能以外的按鍵仍無法有完善的功能，請使用 "自動搜尋" 的方式設定代碼。
3. 自動搜尋是按 000.001.002.003... 由小到大的方式進行，並在重覆 000 前停止，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啟您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您使用之電器的代碼，我們對此深感抱歉。
4. 萬用遙控器所有電器機種之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道 "自動搜尋" 的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作
 - A. 按一下欲顯示之電器機種鍵，如 "一般電視" 鍵。
 - B. 先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "1" 後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼 (若代碼為 0，則不閃爍)。同理，先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "2" 或 "3"，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼 (若代碼為 0，則不閃爍)。
 - C. 例如，按上述步驟之 "設定" 鍵加數字鍵 "1"，紅燈閃爍 5 次；且 "設定" 鍵加數字鍵 "2"，紅燈閃爍 2 次；"設定" 鍵加數字鍵 "3"，而紅燈沒有閃爍；則 "自動搜尋" 所尋找到的代碼為 520。
5. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
6. 使用兩類以上之電池時，請勿混用 "新舊電池" 或 "廠牌不同的電池" 或是 "材質不同的電池"，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
7. 遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
8. 為了方便未來重新設定代碼或其他電器機種，強烈建議使用者保留本說明書。
9. 產品資訊：
 - A. 產品名稱：遙控器
 - B. 外殼材料：ABS
 - C. 遙控距離：約 8 米
 - D. 電源供應：DC 3V

四、代碼表

廠牌/電器機種	電視/液晶電視/電漿電視
A-BEST	710
Acer(宏碁)	484,493,669
Achinea(幻象)	485,486,487,711
Action 憶聲	712
Addsion	061
Admiral	111,115,153
Aiwa(愛華)	005,006
Aikai(赤井)	131,564,664
Albatron	488,504,713
Amark	140,145
Amstrad	045
Anam	064,094
AOC(艾德蒙)	030,031,055,117,118,136,139,156,160,204,489,673,714,715
APPLE TV(蘋果)	843
ARCHTEX(聯誠)	716,717
ASUS(華碩)	490,718
Aver Media	719
Avorcent	491
AWA	062,073,178,181
Basic Line	041
Bell & Howell	153
BenQ(明基)	492,494,682,720,721,722
Bluesky	313,314,530,723,724
BPL	178,217,272,285,286,287
Broksonic	066,177
Caixing	495
Candle/Citizen(星辰)	030,031,051,053,055,080,088,090,145,161,169
Centurion	013,033,042
Chaparral	096
CHIMEI(奇美)	559,576,579,670,672,684,685,686,687,688,689,690,726,727,728
CHUN(青雲)	497,498,499,504,573
Chun Yun(青雲)	078,099,106,107,117,139,156,191
Chung Hsin(中興)	061,099,117,118,119,139,171
CLAIRE	496

廠牌/電器機種	電視/液晶電視/電漿電視
Color tac	671,729,730
ColorTyme	030,039
COMBO	500
Concerto	030,169
Contec/Cony	064,089,090,125,135,142,146,173
CORAL(酷樂)	501
Coronado	140,145
Craig	064,090
CREATON(松穎)	731
CRESCO(光軒)	502
Crown(王冠)	140
Curtis Mathes	013,030,031,033,111,145,161,211
CXC	064,090
Daewoo(大宇)	030,055,076,091,118,145,148,215,216,732
Daytron	013,030,033,055,145
Decaview(友嘉)	734,735,736
DELL(戴爾)	737
Digimaster	503,738,739
DigiSonic	740
Digital	741
Disastra	030,042,078,161,163
DOSA	742
Dumont	183
Dynaview	504,505,743,744,745,746,747,748
Electrohome	030,047,055,089,118,124,145,169
EILE-TECH	749
ELEO(泰漢社)	750
Emerson(愛默生)	017,020,030,037,038,045,055,064,066,080,089,090,135,136,140,145,146,159,162,163,174,177,182,206,207,209,278,751
Envision	030,031,042
ENZO	752
Ether(宇瑟)	030,073,078,191
ESONIC	506,753,754,755,756
Ex-POWER	563
FIRENCE	757
Fisher(燕鷗)	014,024
Freetch	758
Frigidaire(富及第)	496,507,508,509,524,526,759
Fujimaru	573,763
FUJITSU(富士通)	510,764
Funai/Fullness(船井/富井)	058,062,064,070,071,090,136,163,220,221
G.E.(奇異)	030,046,047,048,090,094,111,115,148,180,212,213
General(Fujitsu)將軍(富士通)	051,163
Gibraltar	183
Gintai(敬泰)	072,119,121,139
Gibson(吉普生)	511,512,513,514,515,516,517,518,519,525,691,765
GMI(格得)	767
Goldstar(金星)	013,030,034,042,055,075,079,088,118,140,145,146,169,062,219
Hallmark	030,042
HANNNS-G(瀚宇)	612,768
HANNspree	520,521,522,769
HANTON(宏通)	770
HeabenStar	772
HERAN(禾聯)	523,524,525,526,691,771
Hero Sonic	525,691
HIPLUS	485,486,580,674,675,725,773,774,775,776
Hitachi(日立)	002,028,030,032,043,044,048,051,055,057,122,126,139,140,142,145,146,155,168,169,173,255,527,528,529,530,778,779,780
iMiro	531
Infinity	178
I-TEN	782
iWitch	532,556
Inventec(英業達)	781
JBL	178
J.C. Penney	013,030,031,046,047,088,111,118,145,180,212
Jean(美齊/俊)	012,072,078,139,221,783
Jensen	030,040
JINXING	304
JVC	022,052,056,059,060,061,063,142,146,154,175,176,196,533,534,784,785,786,787,788,789
KAIDEL(凱都)	535,564,676,790
Kaisui	041
Karcher	041
Kawasho	000,030,042,128,137
Kenwood	030,169
Kloss Novabeam	149,150
KMC	055,140,145
Kolin(歌林)	061,099,117,118,139,171,319,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,678,792,793,794,795
KTV	055,064,080,140,145,205
LCD TV	554,555
LG(樂金)	551,552,553,798
LITE II	556
Lloytron	145
Loewe	178
Lodgenet	153
Luxman	030,169
LXI	012,013,024,025,178
MAG(美格)	557,573,800

廠牌/電器機種	電視/液晶電視/電漿電視
Magnavox (美格福斯)	013,030,031,033,046,049,051,102,118,140,145,149,150,178,180,184,186
Majestic	153,183
Marantz	030,031,087,118,178
Megatron	078
Memorex	153
MGA/Mitsubishi(三菱)	007,013,030,031,033,047,055,089,101,118,119,124,136,163,169,172,558
Microtek(全友)	526,802
Midland	183
MODE e-style	561,803
Monix	562,804
MRT-N	563
MTC	030,031,118,161,169
Multivision	054
NAD	025
NALTEC(國齊)	672
NEC(恩益壽)	010,013,030,031,033,053,082,118,138,169,223,270
NEOKA(新禾)	560
Newave(樓威福)	072,191,197,198
NEW COLOR	580
Nic	807
NICHIRO	564
ON COMMAND VIDEO	179,065,127
Onking	080
Optima	565
Orion	062,064,066,177
Panasonic(國際)	001,016,082,083,093,094,097,127,178,187,188,189,190,191,192,193,194,212,218,566,567,568,680,
National(松下)	030,031,051,102,118,140,145,146,149,150,178,184,186,217
Philco	000,016,031,049,050,051,103,128,140,146,149,150,178,179,184,186,201,202,203,217,570,571,572,673,808,809,810
Philips(飛利浦)	526
Pinker	018,030,035,170,811,812,813
Pioneer(先鋒/百音)	818
Polaroid	092
Polestar	816
POLY View	574,575,576,577,578,579,672,814,815
POLY ViSION	030,055,118,140,145
Portland	525,691
POWER SONIC	098
Praxis	817
PRIMA	030,031,042,055,073,075,077,078,081,086,139,145,146,167,226,294,581,582,583,672
Proton(普騰)	183
Pulsar	819,820
Quanta(廣達)	094,213
Quasar	013,024,064,090,142,145,146,276
Radio Shack	030,111,112,113(DSS),114,115,116,134,204,275,321,584
RCA	013,024,064,145,278
Realistic	526,821,822
RELON(雷諾)	585,823
RGM	824,825
ROWA(樂華)	021,183
Runco	672
SAGA	001,013,030,031,033,042,072,074,108,147,155,171,187,197,198,214,255,587,588,589,590,591,826
Sampo(聲寶)	013,030,031,033,036,055,069,118,140,142,145,146,155,157,160,161,169,195,210,211,221,255,273,288,310,311,312,185,592,594,827
Samsung(三星)	008,009,013,014,019,024,084,095,104,139,165,274,277,062,595,596,597,598,599,600,601,602,603,828,829,830,831,832,833,834,835,836
Sanyo(三洋)	837,838
SCEPTRE(賽普特)	013,033,090,136,145,146,163
Scott	012,013,014,024,025,030,069,084,085,140,145,148,154,161,163,169
Sears	002,017,030,055,123,125,140,145,146,197,198,199,224,276,279,604,605,606,607
Sharp(夏普)	840
SHOWFOU(附休)	030,163
Silver(銀聲)	841
Sinai(集凱)	082,221
Singer(勝家)	000,121,128,129,130,131,132,133,139,171,206,282,149,586,609,610,611,681,805,842,844
Sony(新力)	030,051
Soundesign	012,093,117,139,160,171,506,612,613,614,806,845,846
Sowa(首華)	030,064
SSS	525,691
SUPER SONIC	013,030,031,033,046,049,051,102,118,149,150,178,180,184,186
Sylvania(喜萬年)	037,090
Symphonic	000,128,139,155,171,198,255,615,616,848,849
Synco(新格)	734
TAISON(台松)	065,067
Tai Wah	001,072,099,118,155,187,255
Tashiko(大砂谷)	012,014,025,027,093,094,117,118,139,160,171,214,218,617,618,619,620,621,622,623,624,850,851,852,853,854
Tatung(大同)	082
Technics	023
Technovision	030
Techwood	

廠牌/電器機種	電視/液晶電視/電漿電視
Teco(東元)	003,068,082,105,109,139,155,158,218,223,255,272,588,626,627,628,629,630,856,857,858,859,860,861,862,863,864
Teknika	030,049,051,053,055,064,118,136,140,144,145,146,161,163,169
Telecaption II	022,136,214
Telerent	145,153
Ten(十全)	315
TES	631,663
Tera(泰瑞)	031,077,139
TFC(旭光)	593,632,865,866
Thomson/ProScan(湯姆生)	111
TMK	030,169
TOPPING(國品)	867
Toshiba(東芝)	011,012,014,015,024,025,027,069,100,118,120,143,160,161,214,320,633,634,635,636,637,677,679,766,870,871
Totevision	145
TOP-TECH(鼎科)	733
TOP TEN(鈦田)	564,638,868,869
Trans PX(大通)	
Tri-Lex	110(MPEG Card)
Tuntex(東帝士)	030,073,139,155,221,255
Twin head	872
U-MEN(優盟)	059,073,077,082,139,155,161,221,255
Universal	046,048
UPMOST	208(MPEG Card)
VENES(維納斯)	873,874
Victor(勝利)	052,059,061,154,196
VIDEOCON	015,027,073,284
ViewSonic(優派)	597,639,640,683,875,876,877,878,879,890
Vidtech	030,118
VIEWQUEST	645
VISA	021
VITO	625,641,642,666,881,882,884,885
VIZIO	643,886,887
VTEK	644,888,889,890
Waltz(華爾滋)	645,646
Wards	004,013,030,031,033,037,046,048,049,051,118,136,145,149,150,153,163,178,184,186,276
Warton(華頓)	059,061
WEELGOOD	647,891
WestingHouse(西屋)	051,516,525,583,648,649,650,651,652,653,668,691,892,893
X2gen(富士騰)	894
X-PRO	895
Yamaha(山葉)	030,118,169
Yorx	013,033
ZAYA	896
Zenith(增你智)	151,152,183,293(Hotel)
ZEM Audio	654
ZINWELL(兆赫)	655,656,897
新世代	578
太尹	073,108,198
北京(BEIJING)	124,141
百合花	219
公板	898
光明電子	219
牡丹	062
快樂	062
東大	073,141
東華	141
東寶	062,073,141
松日	073,141
長虹(ChangHong)	015,141,219,290,291,292,298,303
長城	141
長風	062
佳麗彩	073,141,271
虹美	062
星海	062
美視	225
皇牌(TCL)	059,219,309,855
華日	062
神彩	073,141
高士達	042,062,219
海信(hisense)	073,246,295,307
海虹	141
海爾(Haier)	150,186
康力	073,141,219
康佳(KONKA)	003,062,105,124,164,166,182,272,281,283,297,301,302,305,306,308,796
康藝	225
廣華(XOGEGO)	062
福日	062
熊貓(PANDA)	062,124,289,299,300
創維	219
樂華	073,124,219
樂聲(Panasonic)	190,194
環宇	124,219
摩登	225
駕歌	141
友旭	791
Others(其它廠牌)	026,029,137,200,222,318,569,608,657,658,659,660,661,662,663,664,665,666,667,797,801,899