

GE-688 萬用遙控器使用說明 (3034)

一. 產品特性：本支遙控器可開啟電器產品，包括國內外各種廠牌之傳統電視機、液晶電視、錄影機、有限電視選台器、擴大機、CD/VCD/DVD，均可使用一台遙控器隨時切換並控制，為現代家庭生活必備之專利新產品。

二. 各種電器設定方法（以電視機為例，如圖一所示）：

1. 先按【設定】鍵不放，再按機種選擇鍵【電視 1】鍵，紅燈亮起後兩鍵同時放開，再輸入三位數機種代碼，即完成設定（請參閱所附之各廠牌代碼）。
2. 按【電源】鍵，如果電視未打開，即重覆上面步驟再試其它的三位數代碼。
3. 其它機種設定方法相同，僅須先按機種選擇鍵，即可開始重覆步驟 1 及 2 即可。



三. 自動掃描設定方式（以電視機為例，如圖二所示）：

1. 請先按欲設定之機種選擇鍵【電視 1】鍵，然後按著【設定】鍵不放，約五秒後紅燈亮起，然後放開【設定】鍵，紅燈開始閃爍，遙控器即進入自動尋碼模式。
2. 在尋碼過程中，若可開啟或關閉電視機時，請於二秒內按下【設定】鍵即可完成設定。



四. 注意事項：

1. 裝上四號電池兩粒，紅燈閃三下，表示遙控器正常。
2. 本遙控器可開啟 98% 的各種電視機、選台器、DVD 等家電用品。
3. 未按任何機種選擇鍵時，初始機種設定應是【電視 1】，若欲設定其它機種時，例如：欲設定選台器時，請先按機種選擇鍵【選台器】，再依電器設定方法或自動掃描設定方式操作。
4. 此支遙控器有“穿透性”設計，當你在操作有線電視時，可以直接控制電視機之大小聲，不須切機種選擇開關。
5. 顯示控制碼：控制碼共有 3 位數字，可任意顯示第幾位數字。
 - A. 按住【設定】鍵不放，再同時去按一下所欲顯示的控制碼位數，如 1，或 2，或 3。
 - B. 放開【設定】鍵。LED 閃爍次數即為該順序碼（若為零則不閃爍）。

五. 代碼表(3034)：

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器	DVD/CD
APPLE TV(蘋果)	843			
Acer(宏碁)	484,493,669			
Achinea(幻象)	485,486,487,711			
Aiwa(愛華)	005,006	231,249		
AOC(艾德蒙)	030,031,055,117,118,136,139,156,160,204,489,673,714,715			
ARCHTEX(聯誠)	716,717			
ASUS(華碩)	490,718			
AWA	062,073,178,181			
BenQ(明基)	492,494,682,720,721,722			
Bluesky	313,314,530,723,724			
BPL	178,217,272,285,286,287			
Candle/Citizen(星辰)	030,031,051,053,055,080,088,090,145,161,169			
Century			440,443	
CHIMEI(奇美)	559,576,579,670,672,684,685,686,687,688,689,690,726,727,728			
Chun Yun(青雲)	078,099,106,107,117,139,156,191			381(DVD)
CHUN(青雲)	497,498,499,504,573			
Chung Hsin(中興)	061,099,117,118,119,139,171			
Contec/Cony	064,089,090,125,135,142,146,173			
Curtis Mathes	013,030,031,033,111,145,161,211			
CyberLink				296(DVD)
Daewoo(大宇)	030,055,076,091,118,145,148,215,216,732			382(DVD)
Daytron	013,030,033,055,145			
Denon		261,264		429
Disastra	030,042,078,161,163			
DVB-T			326	
Dynaview	504,505,743,744,745,746,747,748			
Electrohome	030,047,055,089,118,124,145,169			
Elephant(大象)			443	
Emerson(愛默生)	017,020,030,037,038,045,055,064,066,080,089,090,135,136,140,145,146,159,162,163,174,177,182,206,207,209,278,751			
ESONIC	506,753,754,755,756			
Ether(宇瑟)	030,073,078,191			
Frigidaire(富及第)	496,507,508,509,524,526,759			
FUJITSU(富士通)	510,764			

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器	DVD/CD
Funai/Fullness(船井/富井)	058,062,064,070,071,090,136,163,220,221			
G.E.(奇異)	030,046,047,048,090,094,111,115,148,180,212,213	232,254,280		
G.I./Jerrold(通用)			084,100	
General(將軍)	051,163			
Fujitsu(富士通)	511,512,513,514,515,516,517,518,519,525,691,765			
Gibson(吉普生)	072,119,121,139			
Gintair(敬泰)	013,030,034,042,055,075,079,088,118,140,145,146,169,062,219	233		
HANNspree	520,521,522,769			
HERAN(禾聯)	523,524,525,526,691,771			
Hi-Net(MOD)中華電信			322,323,694	
HIPLUS	485,486,580,674,675,725,773,774,775,776			
Hitachi(日立)	002,028,030,032,043,044,048,051,055,057,122,126,139,140,142,145,146,155,168,169,173,255,527,528,529,530,778,779,780			
IEEC(穎鴻/尹鴻)			328,368	
iWitch	532,556			
JC. Penney	013,030,031,046,047,088,111,118,145,180,212			
Jean(美齊/俊)	012,072,078,139,221,783			
JVC	022,052,056,059,060,061,063,142,146,154,175,176,196,533,534,784,785,786,787,788,789	251		384(DVD)
KAIDEL(凱都)	535,564,676,790			
Kawasho	000,030,042,128,137			
Kenwood	030,169	236,237		383(DVD)
Kolin(歌林)	061,099,117,118,139,171,319,536,537,538,539,540,541,542,543,544,545,546,547,548,549,550,678,792,793,794,795		330,331,332	
KTV	055,064,080,140,145,205			
LG(樂金)	551,552,553,798			
Luxman	030,169	234,262		404
LXI	012,013,024,025,178	254		
MAG(美格)	557,573,800			

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器	DVD/CD
Magnavox (美格福斯)	013,030,031,033,046, 049,051,102,118,140, 145,149,150,178,180, 184,186	243,250		420,421,448
Marantz	030,031,087,118,178	243,263		
MGA/Mitsubishi (三菱)	007,013,030,031,033, 047,055,089,101,118, 119,124,136,163,169, 172,558			390(DVD), 419
MTC	030,031,118,161,169			
NEC(恩益喜)	010,013,030,031,033, 053,082,118,138,169, 223,270	238,239,240, 256,267		401
NEOKA(新禾)	560			
Newave(祿威福)	072,191,197,198			
Onkyo(王曲)		252		408,412,415, 432,433
Orion	062,064,066,177			
Panasonic(國際) National(松下)	001,016,082,083,093, 094,097,127,178,187, 188,189,190,191,192, 193,194,212,218,566, 567,568,680,	242,257	335,336	394(HIFI), 446
Philco	030,031,051,102,118, 140,145,146,149,150, 178,184,186,217			
Philips(飛利浦)	000,016,031,049,050, 051,103,128,140,146, 149,150,178,179,184, 186,201,202,203,217, 570,571,572,673,808, 809,810	243,268,269		385(DVD), 392(Tuner), 393(Rec1), 448,420
Pioneer (先鋒 / 百音)	018,030,035,170,811, 812,813	245,248		381(DVD), 397,399,435, 446
POLY VISION	574,575,576,577,578, 579,672,814,815			
Portland	030,055,118,140,145			
Proton(普騰)	030,031,042,055,073, 075,077,078,081,086, 139,145,146,167,226, 294,581,582,583,672			420
Quanta(廣達)	819,820			
Quasar	094,213	257		446
Radio Shack	013,024,064,090,142, 145,146,276	257		411
RCA	030,111,112,113(DSS), 114,115,116,134,204, 275,321,584	254,280		388(DVD), 391(DVD)
Realise(瑞林)			340,341,342,343	
Realistic	013,024,064,145,278	241,254		403,
ROTEL		227,228,229, 230		398,405
Sampo(聲寶)	001,013,030,031,033, 042,072,074,108,147, 155,171,187,197,198, 214,255,587,588,589, 590,591,826			
Samsung(三星)	013,030,031,033,036, 055,069,118,140,142, 145,146,155,157,160, 161,169,195,210,211, 221,255,273,288,310, 311,312,185,592,594, 827			386(DVD)
Sansui(山水)		263		400,447
Sanyo(三洋)	008,009,013,014,019, 024,084,095,104,139, 165,274,277,062,595, 596,597,598,599,600, 601,602,603,828,829, 830,831,832,833,834, 835,836		344	396,424,448
Scott	013,033,090,136,145, 146,163			
Sears	012,013,014,024,025, 030,069,084,085,140, 145,148,154,161,163, 169	254		
Sharp(夏普)	002,017,030,055,123, 125,140,145,146,197, 198,199,224,276,279, 604,605,606,607	258		430
Sherwood				402,411,413, 414,416
Sony(新力)	000,121,128,129,130, 131,132,133,139,171, 206,282,149,586,609, 610,611,681,805,842, 844	244,249	483	184(PS2), 389(DVD), 418,425,426, 427,428
Sowa(首華)	012,093,117,139,160, 171,506,612,613,614, 806,845,846			

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器	DVD/CD
Sylvania(壽萬年)	013,030,031,033,046, 049,051,102,118,149, 150,178,180,184,186			420,448
Synco(新格)	000,128,139,155,171, 198,255,615,616,848, 849		345	
Tashiko(大砂谷)	001,072,099,118,155, 187,255			
Tatung(大同)	012,014,025,027,093, 094,117,118,139,160, 171,214,218,617,618, 619,620,621,622,623, 624,850,851,852,853, 854			380(DVD)
Teac(帝雅克)				406,407,410, 451
Technics	082	242,257		422,423,451,
Teco(東元)	003,068,082,105,109, 139,155,158,218,223, 255,272,588,626,627, 628,629,630,856,857, 858,859,860,861,862, 863,864			
Teknika	030,049,051,053,055, 064,118,136,140,144, 145,146,161,163,169			
TFC(旭光)	593,632,865,866			
TOP TEN(鈦田)	564,638,868,869			
Toshiba(東芝)	011,012,014,015,024, 025,027,069,100,118, 120,143,160,161,214, 320,633,634,635,636, 637,677,679,766,870, 871			379(DVD), 449,450
Trans PX(大通)			316,317,339,359, 362,363,364,365, 366,369,370,371, 372,373,374,375, 376,377,378,395, 436,437,438,439, 440,441,442,443, 692,693,695,696, 697,698,699,700, 701,702,703,704, 705,706,707,708, 709	
Tri-Lex	110(MPEG Card)			
TTV(台視)			347	
Tuntex(東帝士)	030,073,139,155,221, 255			
U-MEN(優盟)	059,073,077,082,139, 155,161,221,255			
Universal	046,048			
UPMOST	208(MPEG Card)		348,349,350	
Victor(勝利)	052,059,061,154,196			
VIDEOCON	015,027,073,284			
Vidtech	030,118			
ViewSonic(優派)	597,639,640,683,875, 876,877,878,879,890			
VITO	625,641,642,666,881, 882,884,885			
VTEK	644,888,889,890			
Waltz(華爾滋)	645,646			
Wards	004,013,030,031,033, 037,046,048,049,051, 118,136,145,149,150, 153,163,178,184,186 276	245,246		
Warton(華頓)	059,061			
WestingHouse (西屋)	051,516,525,583,648, 649,650,651,652,653, 668,691,892,893			
X-PRO	895			
Yamaha(山葉)	030,118,169	247,253,258, 260		431,434,445
Zenith(增你智)	151,152,183,293(Hotel)	266	395	
ZIN WELL(兆赫)	655,656,897		354	
長虹(ChangHong)	015,141,219,290,291, 292,298,303			
皇牌(TCL)	059,219,309,855			
海信(hisense)	073,246,295,307			
海爾(Haier)	150,186			
康佳(KONKA)	003,062,105,124,164, 166,182,272,281,283, 297,301,302,305,306, 308,796			
熊貓(PANDA)	062,124,289,299,300			
Others(其它廠牌)	026,029,137,200,222, 318,569,608,657,658, 659,660,661,662,663, 664,665,666,667,797, 801,899			