

GE-990588A 萬用遙控器使用說明 ①

一、**產品特性**：本支遙控器可開啓電器產品，包括國內外各種廠牌之電視機、擴大機、選台器、機上盒、DVD、CD，均可使用一支遙控器隨時切換並控制，為現代家庭生活必備之產品。

二、**各種電器"手動設定"之步驟如下(以"電視機"為例)**：

步驟 1. 按著「設定」鍵不放，再按下「電視」鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。

步驟 2. 輸入「電視機」機種之三位數代碼後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。若 10 秒內仍無輸入三位數代碼，則會退出「手動設定」模式，且紅燈熄滅。

步驟 3. 按「電源」鍵進行測試，若未能將電器開啓，請重覆上述步驟 1 及步驟 2 設定其他代碼。

步驟 4. 若「電源」鍵可作用，但其主要功能(如數字鍵及選台及音量調整)不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。

三、**各種電器「自動搜尋」之步驟**。若代碼表內未能找到您所使用之電器機種及其廠牌的代碼，或「手動設定」之步驟無法開機時，請您使用「自動搜尋」的方式尋找代碼，其操作方法如下：

步驟 1. 將遙控器對著您要設定的電器；若要設定"電視機"，按一下「電視 1」鍵，然後放開。

步驟 2. 按著「設定」鍵不放約 5 秒待紅燈亮起後放開，紅燈開始每 2 秒閃爍一下，表示進入「自動搜尋」模式(搜尋時間為 2 秒至 30 分鐘，請耐心等待)。

步驟 3. 若電器有開機或關機的反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定(若無在 1.5 秒內按下任何鍵，則會錯過代碼，需重新搜尋)。

步驟 4. 試著以本萬用遙控器操作您的電器，若主要功能(如電源鍵或選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等)不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。



四、**注意事項**：

1. 裝上兩粒四號電池(AAA)後，紅燈閃三下，表示遙控器正常。若紅燈無閃，或按鍵無任何動作(紅燈無閃一下或完成設定後但在遙控時，電器無反應)，請於放電後再重新操作遙控器，順序如下：

A. 取下電池凹槽內的兩粒四號電池。 B. 任意按下本萬用遙控器的按鍵(如數字鍵)約 3 秒後即可。

2. 若「手動設定」完成您所使用之電器機種及其廠牌的所有代碼後，本萬用遙控器在主要功能以外的按鍵仍無法有完善的功能，可能是我們沒有完整收錄您所使用之電器的按鍵功能，我們對此深感抱歉。

3. 自動搜尋是按 000.001.002.003...由小到大的方式進行，並在重覆 000 前停止，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啓您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您所使用之電器的代碼，我們對此深感抱歉。

4. 本萬用遙控器所有電器機種之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道「自動搜尋」的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作.....

A. 按一下欲顯示之電器機種鍵，如「AUX」鍵。

B. 先按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「1」後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼(若代碼為 0，則不閃爍)。

C. 同理，先按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「2」或「3」，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼(若代碼為 0，則不閃爍)。

D. 例如，按上述步驟之「設定」鍵加數字鍵「1」，紅燈閃爍 5 次；且「設定」鍵加數字鍵「2」，紅燈閃爍 2 次；「設定」鍵加數字鍵「3」，而紅燈沒有閃爍；則「自動搜尋」所尋找到的代碼為 520。

5. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本萬用遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。

6. 請勿同時混用"新舊電池"或"廠牌不同的電池"或"材質不同的電池"，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。

7. 遙控器長時間不使用時，請取下遙控器內的電池，以防電池漏液而損壞遙控器。

8. 本電視萬用遙控器"無記憶代碼"之功能，為了防止未來不慎設定為錯誤代碼，也方便未來設定其他電器機種，強烈建議使用者保留本說明書。

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器/機上盒	DVD/CD
APPLE TV(蘋果)	843			
Acer(宏碁)	484.493.669			
Achileo(幻象)	485.486.487.711			
Alwa(愛華)	005.006	231.249		
AOC(艾德蒙)	030.031.055.117.118. 136.139.156.160.204. 489.673.714.715			
ARCHTEX(聯誠)	716.717			
ASUS(華碩)	490.718			
BenQ(明基)	492.494.682.720.721. 722			
Bluesky	313.314.530.723.724			
Candle/Citizen(星辰)	030.031.051.053.055. 080.088.090.145.161. 169			
Century			440.443	
CHIMEI(奇美)	559.576.579.670.672. 684.685.686.687.688. 689.690.726.727.728			
Chun Yun(青雲)	078.099.106.107.117. 139.156.191			381(DVD)
CHUN(青雲)	497.498.499.504.573			
Chung Hsin(中興)	061.099.117.118.119. 139.171			
Contec/Cony	064.089.090.125.135. 142.146.173			
Curtis Mathes	013.030.031.033.111. 145.161.211			
CyberLink				296(DVD)
Daewoo(大宇)	030.055.076.091.118. 145.148.215.216.732			382(DVD)
Denon		261.264		429
DVB-T			326	
Elephant(大象)			443	
Ether(宇瑟)	030.073.078.191			

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器/機上盒	DVD/CD
Emerson(愛默生)	017.020.030.037.038. 045.055.064.066.080. 089.090.135.136.140. 145.146.159.162.163. 174.177.182.206.207. 209.278.751			
	Frigidaire(富及第)	496.507.508.509.524. 526.759		
	FUJITSU(富士通)	510.764		
	Funai/Fullness(船井/富井)	058.062.064.070.071. 090.136.163.220.221		
G.E.(奇異)	030.046.047.048.090. 094.111.115.148.180. 212.213	232.254.280		
G.I./Jerrold(通用)			084.100	
General(Fujitsu)將軍(富士通)	051.163			
Gibson(吉普生)	511.512.513.514.515. 516.517.518.519.525. 691.765			
Gintai(敬泰)	072.119.121.139			
Goldstar(金星)	013.030.034.042.055. 075.079.088.118.140. 145.146.169.062.219	233		
HERAN(禾聯)	523.524.525.526.691. 771			
Hi-Net(MOD)中華電信			322.323.694	
Hitachi(日立)	002.028.030.032.043. 044.048.051.055.057. 122.126.139.140.142. 145.146.155.168.169. 173.255.527.528.529. 530.778.779.780			

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器/機上盒	DVD/CD
HIPLUS	485.486.580.674.675. 725.773.774.775.776			
IEEC(穎鴻/尹鴻)			328.368	
Jean(美齊/俊)	012.072.078.139.221. 783			
JVC	022.052.056.059.060. 061.063.142.146.154. 175.176.196.533.534. 784.785.786.787.788. 789	251		384 (DVD)
Kenwood	030.169	236.237		383 (DVD)
KoLin(歌林)	061.099.117.118.139. 171.319.536.537.538. 539.540.541.542.543. 544.545.546.547.548. 549.550.678.792.793. 794.795		330.331.332	
KTV	055.064.080.140.145. 205			
LG(樂金)	551.552.553.798			
Luxman	030.169	234.262		404
LXI	012.013.024.025.178	254		
MAG(美格)	557.573.800			
Magnavox (美格福斯)	013.030.031.033.046. 049.051.102.118.140. 145.149.150.178.180. 184.186	243.250		420.421.448
Marantz	030.031.087.118.178	243.263		
MGA/Mitsubishi (三菱)	007.013.030.031.033. 047.055.089.101.118. 119.124.136.163.169. 172.558			390 (DVD) .419
NEC(恩益喜)	010.013.030.031.033. 053.082.118.138.169. 223.270	238.239.240. 256.267		401
NEOKA(新禾)	560			
Newave(凌威福)	072.191.197.198			
Onkyo(王曲)		252		408.412.415. 432.433
Panasonic (National) (國際/松下)	001.016.082.083.093. 094.097.127.178.187. 188.189.190.191.192. 193.194.212.218.566. 567.568.680.	242.257.335. 336		394 (HIFI) . 446
Philco	030.031.051.102.118. 140.145.146.149.150. 178.184.186.217			
Philips (飛利浦)	000.016.031.049.050. 051.103.128.140.146. 149.150.178.179.184. 186.201.202.203.217. 570.571.572.673.808. 809.810	243.268.269		385 (DVD) . 392 (Tuner) . 393 (Rec1) . 448.420
Pioneer (先鋒/百音)	018.030.035.170.811. 812.813	245.248		381 (DVD) .397. 399.435.446
POLY VISION	574.575.576.577.578. 579.672.814.815			
Proton(普騰)	030.031.042.055.073. 075.077.078.081.086. 139.145.146.167.226. 294.581.582.583.672			420
Quanta(廣達)	819.820			
Radio Shack	013.024.064.090.142. 145.146.276	257		411
RCA	030.111.112.113.055. 114.115.116.134.204. 275.321.584	254.280		388 (DVD) . 391 (DVD)
Realise(瑞林)			340.341.342.343	
Realistic	013.024.064.145.278	241.254		403.
ROTEL		227.228.229. 230		398.405
Sampo(聲寶)	001.013.030.031.033. 042.072.074.108.147. 155.171.187.197.198. 214.255.587.588.589. 590.591.826			
Samsung(三星)	013.030.031.033.036. 055.069.118.140.142. 145.146.155.157.160. 161.169.195.210.211. 221.255.273.288.310. 311.312.185.592.594. 827			386 (DVD)
Sansui(山水)		263		400.447
Sanyo(三洋)	008.009.013.014.019. 024.084.095.104.139. 165.274.277.062.595. 596.597.598.599.600. 601.602.603.828.829. 830.831.832.833.834. 835.836		344	396.424.448
Sears	012.013.014.024.025. 030.069.084.085.140. 145.148.154.161.163. 169	254		

廠牌/電器機種	電視機	擴大機	選台器/機上盒	DVD/CD
Sharp(夏普)	002.017.030.055.123. 125.140.145.146.197. 198.199.224.276.279. 604.605.606.607	258		430
Sherwood				402.411.413. 414.416
Sony(新力)	000.121.128.129.130. 131.132.133.139.171. 206.282.149.586.609. 610.611.681.805.842. 844	244.249	483	184 (PS2) . 389 (DVD) . 418.425.426. 427.428
Sowa(首華)	012.093.117.139.160. 171.506.612.613.614. 806.845.846			
Sylvania(喜萬年)	013.030.031.033.046. 049.051.102.118.149. 150.178.180.184.186			420.448
Synco(新格)	000.128.139.155.171. 198.255.615.616.848. 849		345	
Tashiko(大矽製)	001.072.099.118.155. 187.255			
Tatung(大同)	012.014.025.027.093. 094.117.118.139.160. 171.214.218.617.618. 619.620.621.622.623. 624.850.851.852.853. 854			380 (DVD)
Teac(帝雅克)				406.407.410. 451
Technics	082	242.257		422.423.451
Teco(東元)	003.068.082.105.109. 139.155.158.218.223. 255.272.588.626.627. 628.629.630.856.857. 858.859.860.861.862. 863.864			
Teknika	030.049.051.053.055. 064.118.136.140.144. 145.146.161.163.169			
Toshiba(東芝)	011.012.014.015.024. 025.027.069.100.118. 120.143.160.161.214. 320.633.634.635.636. 637.677.679.766.870. 871			379 (DVD) . 449.450
Trans PX(大通)				316.317.339.359. 362.363.364.365. 366.369.370.371. 372.373.374.375. 376.377.378.395. 436.437.438.439. 440.441.442.443. 692.693.695.696. 697.698.699.700. 701.702.703.704. 705.706.707.708. 709
TTV(台視)			347	
Tuntex (東帝士)	030.073.139.155.221. 255			
U-MEN(優盟)	059.073.077.082.139. 155.161.221.255			
UPMOST	208 (MPEG Card)		348.349.350	
Victor(勝利)	052.059.061.154.196			
ViewSonic(優派)	597.639.640.683.875. 876.877.878.879.890			
VITO	625.641.642.666.881. 882.884.885			
Wards	004.013.030.031.033. 037.046.048.049.051. 118.136.145.149.150. 153.163.178.184.186. 276	245.246		
Warton(華頓)	059.061			
Westinghouse (西屋)	051.516.525.583.648. 649.650.651.652.653. 668.691.892.893			
Yamaha(山葉)	030.118.169	247.253.258. 260		431.434.445
Zenith(增你智)	151.152.183.293 (Hotel)	266	395	
ZIN WELL(兆赫)	655.656.897		354	
長虹(ChangHong)	015.141.219.290.291. 292.298.303			
康佳(KONKA)	003.062.105.124.164. 166.182.272.281.283. 297.301.302.305.306. 308.796			
熊貓(PANDA)	062.124.289.299.300			
樂聲(Panasonic)	190.194			
Others(其它廠牌)	026.029.137.200.222. 318.569.608.657.658. 659.660.661.662.663. 664.665.666.667.797. 801.899		355.356.357.358	