

URC-2000 & URC-2100 操作說明

一. 各種電器 "手動設定" 之步驟如下：

1. 以 "電視機" 為例，按著 "設定" 鍵不放，再按下 "一般電視" 鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
2. 輸入 "電視機" 機種之三位數代碼（請參閱第 2 頁至第 8 頁之代碼表）後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。若 10 秒內仍無輸入三位數代碼，則會退出 "手動設定" 模式，且紅燈熄滅。
3. 按 "電源" 鍵進行測試，若未能將電器機種開啟，請重覆上述第 1 及第 2 步驟設定其他代碼。
4. 若 "電源" 鍵可作用，但其主要功能（如數字鍵及選台及音量調整）不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。

二. 各種電器 "自動搜尋" 之步驟。若代碼表內未能找到您所使用之電器機種及其廠牌的代碼，或 "手動設定" 之步驟無法開機時，請您使用 "自動搜尋" 的方式尋找代碼，其操作方法如下：

1. 將萬用遙控器對著您要設定的電器。
2. 按欲設定的機種鍵一下即放開（此時紅燈會亮一下），如 "TV BOX/選台器" 鍵。
3. 按著 "設定" 鍵不放約 5 秒待紅燈亮起後放開，紅燈開始每 2 秒閃爍一下，此時遙控器已進入 "自動搜尋" 狀態。
4. 待欲設定的電器有開機或關機的反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定。
5. 試著以本萬用遙控器操作您的電器，若發生本萬用遙控器之主要功能（如選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等）不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。

三. 注意事項

1. 裝上兩粒四號電池（AAA）後，紅燈閃一下，表示遙控器正常。若紅燈有閃一下，但按鍵無任何動作（或紅燈無閃一下；或完成設定後，但在遙控電器時，電器無反應），或不慎誤設代碼，請於 "放電" 後再重新操作本萬用遙控器，"放電" 順序如下：
 - A. 取下電池凹槽內的兩粒四號電池。
 - B. 任意按下本萬用遙控器的按鍵（如數字鍵）約 3 秒後即可。
2. 本萬用遙控器所有電器機種之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道 "自動搜尋" 的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作
 - A. 按一下欲顯示之電器機種鍵，如 "TV BOX/選台器" 鍵。
 - B. 先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "1" 後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
 - C. 同理，先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "2" 或 "3"，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼（若代碼為 0，則不閃爍）。
 - D. 例如，按上述步驟之 "設定" 鍵加數字鍵 "1"，紅燈閃爍 3 次；且 "設定" 鍵加數

字鍵 "2"，紅燈閃爍 1 次；"設定" 鍵加數字鍵 "3"，而紅燈沒有閃爍；則 "自動搜尋" 所尋找到的代碼為 310。

3. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
4. 請勿混用 "新舊電池" 或 "廠牌不同的電池" 或 "材質不同的電池"，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
5. 遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
6. 本遙控器有短暫記憶代碼功能，電池取出後 10 分鐘內，代碼不會跑掉。
7. 更換電池時，請勿按到按鍵，避免因遙控器放電而造成已設定之代碼跑掉。
8. 為了防止代碼跑掉，也方便未來設定其他電器機種，強烈建議使用者保留本說明書。

Brand / Device (廠牌 / 電器機種)	一般電視/液晶電視	TV BOX/選台器/數位盒
Acer(宏碁)	484,493,669	
Achineo(幻象)	485,486,487,711	
Addsion	061	
Admiral	111,115,153	
Aiwa(愛華)	005,006	
Akai(赤井)	131,564,664	
Albatron	488,504,713	
Amark	140,145	
Amstrad	045	
Anam	064,094	
AOC(艾德蒙)	030,031,055,117,118,136,139,156,160, 204,489,673,714,715	
Archer		440
ASUS(華碩)	490,718	
AVAC(飛來訊)		324
Aver Media	719	325
Avorcent	491	
AWA	062,073,178,181	
Basic Line	041	
Bell & Howell	153	
BenQ(明碁)	492,494,682,720,721,722	
Bluesky	313,314,530,723,724	
BPL	178,217,272,285,286,287	
Broksonic	066,177	
Caixing	495	
Candle/Citizen(星辰)	030,031,051,053,055,080,088,090,14 5,161,169	
Centurion	013,033,042	
Century		440,443
Chaparral	096	
CHIMEI(奇美)	559,576,579,670,672,684,685,686,6 87,688,689,690,726,727,728	
CHUN(青雲)	497,498,499,504,573	
Chun Yun(青雲)	078,099,106,107,117,139,156,191	
Chung Hsin(中興)	061,099,117,118,119,139,171	
CLAIRE	496	

Color tac	671,729,730	
Colortyme	030,039	
COMBO	500	
COMSTAR		360
Concerto	030,169	
Contec/Cony	064,089,090,125,135,142,146,173	
CORAL(酷樂)	501	
Coronado	140,145	
Craig	064,090	
CRESCO(光軒)	502	
Crown(王冠)	140	
Curtis Mathes	013,030,031,033,111,145,161,211	
CXC	064,090	
Daewoo (大宇)	030,055,076,091,118,145,148,215,216, 732	
Daytron	013,030,033,055,145	
Digimaster	503,738,739	
Disastra	030,042,078,161,163	
Dumont	183	
DVB-T		326
Dynaview	504,505,743,744,745,746,747,748	
Electrohome	030,047,055,089,118,124,145,169	
Elephant(大象)		443
Emerson (愛默生)	017,020,030,037,038,045,055,064,0 66,080,089,090,135,136,140,145,146, 159,162,163,174,177,182,206,207,209 ,278,751	
Envision	030,031,042	
Ether(宇瑟)	030,073,078,191	
ESONIC	506,753,754,755,756	
Ex-POWER	563	
Fisher(燕聲)	014,024	
Frigidaire(富及第)	496,507,508,509,524,526,759	
Fujimaru	573,763	
Fujitsu (富士通) General (將軍)	051,163	
FUJITSU(富士通)	510,764	
Funai/Fullness (船井/富井)	058,062,064,070,071,090,136,163,22 0,221	

G.E.(奇異)	030,046,047,048,090,094,111,115,148,180,212,213	
G.I./Jerrold(通用)		084,100
Gibraltar	183	
Gintai(敬泰)	072,119,121,139	
Gibson(吉普生)	511,512,513,514,515,516,517,518,519,525,691,765	
Goldstar (金星)	013,030,034,042,055,075,079,088,118,140,145,146,169,062,219	
Hallmark	030,042	
HANNNS-G(瀚宇)	612,768	
HANNSpree	520,521,522,769	
HERAN(禾聯)	523,524,525,526,691,771	
Hero Sonic	525,691	
Hi-Net(MOD)中華電信		322,323,694
HIPLUS	485,486,580,674,675,725,773,774,775,776	
Hitachi (日立)	002,028,030,032,043,044,048,051,055,057,122,126,139,140,142,145,146,155,168,169,173,255,527,528,529,530,778,779,780	
Hi TOP		327
IEEC(穎鴻/尹鴻)		328,368
iMiro	531	
Infinity	178	
iWATCH		329
iWitch	532,556	
Jasco		440
JBL	178	
JC. Penney	013,030,031,046,047,088,111,118,145,180,212	
Jean(美齊/俊)	012,072,078,139,221, 783	
JVC	022,052,056,059,060,061,063,142,146,154,175,176,196,533,534,784,785,786,787,788,789	
Jensen	030,040	
KAIDEL(凱都)	535,564,676,790	
Kaisui	041	

Karcher	041	
Kawasho	000,030,042,128,137	
Kenwood	030,169	
Kloss Novabeam	149,150	
Kolin (歌林)	061,099,117,118,139,171,319,536,537, 538,539,540,541,542,543,544,545,5 46,547,548,549,550,678,792,793,79 4,795	330,331,332
KTV	055,064,080,140,145,205	
Lakewood		333
LCD TV	554,555	
LG (樂金)	551,552,553,798	
LiTE II	556,	
Lloytron	145	
Loewe	178	
Lodgenet	153	
Luxman	030,169	
LXI	012,013,024,025,178	
MAG(美格)	557,573,800	
Magnavox (美格福斯)	013,030,031,033,046,049,051,102,118 ,140,145,149,150,178,180,184,186	
Majestic	153,183	
Marantz	030,031,087,118,178	
Megatron	078	
Memorex	153	
MGA/Mitsubishi(三菱)	007,013,030,031,033,047,055,089,10 1,118,119,124,136,163,169,172,558	
Microtek(全友)	526,802	
Midland	183	
MODE e-style	561,803	
Monix	562,804	
MRT-N	563	
MOTOROLA		367
MTC	030,031,118,161,169	
Multivision	054	
NAD	025	
NALTEC(國齊)	672	

National (松下) Panasonic (國際)	001,016,082,083,093,094,097,127,178,187,188,189,190,191,192,193,194,212,218,566,567,568,680,	
NEC (恩益喜)	010,013,030,031,033,053,082,118,138,169,223,270	
NEOKA(新禾)	560	
Newave(稜威福)	072,191,197,198	
NEW COLOR	580	
NICHIRO	564	
Onking	080	
Optima	565	
Orion	062,064,066,177	
Philco	030,031,051,102,118,140,145,146,149,150,178,184,186,217	
Philips (飛利浦)	000,016,031,049,050,051,103,128,140,146,149,150,178,179,184,186,201,202,203,217,570,571,572,673,808,809,810	
Pinker	526	
Pioneer (先鋒 / 百音)	018,030,035,170,811,812,813	
Polestar	092	
POLY viSION	574,575,576,577,578,579,672,814,815	
Portland	030,055,118,140,145	
POWER SONIC	525,691	
Praxis	098	
Proton (普騰)	030,031,042,055,073,075,077,078,081,086,139,145,146,167,226,294,581,582,583,672	
PROSAT(百勝)		338
Pulsar	183	
Quanta(廣達)	819,820	
Quasar	094,213	
Radio Shack	013,024,064,090,142,145,146,276	
RCA	030,111,112,113(DSS),114,115,116,134,204,275,321,584	
Realise(瑞林)		340,341,342,343
Realistic	013,024,064,145,278	
RELON(雷諾)	526,821,822	

RGM	585,823	
Runco	021,183	
SAGA	672	
Sampo (聲寶)	001,013,030,031,033,042,072,074,10 8,147,155,171,187,197,198,214,255,58 7,588,589,590,591,826	
Samsung (三星)	013,030,031,033,036,055,069,118,14 0,142,145,146,155,157,160,161,169,19 5,210,211,221,255,273,288,310,311,31 2,185,592,594,827	
Sanyo (三洋)	008,009,013,014,019,024,084,095,10 4,139,165,274,277,062,595,596,597, 598,599,600,601,602,603,828,829,8 30,831,832,833,834,835,836	344
Scott	013,033,090,136,145,146,163	
Sears	012,013,014,024,025,030,069,084,08 5,140,145,148,154,161,163,169	
Sharp (夏普)	002,017,030,055,123,125,140,145,146 ,197,198,199,224,276,279,604,605,6 06,607	
Silver(銀聲)	030,163	
Singer(勝家)	082,221	
Sony (新力)	000,121,128,129,130,131,132,133,139,1 71,206,282,149,586,609,610,611,681, 805,842,844	483
Soundesign	030,051	
Sowa (首華)	012,093,117,139,160,171,506,612,613, 614,806,845,846	
SSS	030,064	
SUMC		361
SUPER SONIC	525,691	
Sylvania (喜萬年)	013,030,031,033,046,049,051,102,118 ,149,150,178,180,184,186	
Symphonic	037,090	
Synco (新格)	000,128,139,155,171,198,255,615,616, 848,849	345
TAISON(台松)	734	
Tai Wah	065,067	
Tashiko(大砂谷)	001,072,099,118,155,187,255	

Tatung (大同)	012,014,025,027,093,094,117,118,139, 160,171,214,218,617,618,619,620,621, 622,623,624,850,851,852,853,854	
Technics	082	
Technovision	023	
Techwood	030	
Teco (東元)	003,068,082,105,109,139,155,158,218 ,223,255,272,588,626,627,628,629,6 30,856,857,858,859,860,861,862,86 3,864	
Teknika	030,049,051,053,055,064,118,136,14 0,144,145,146,161,163,169	
Telecaption II	022,136,214	
Telerent	145,153	
Ten(十全)	315	
TES	631,663	
Tera(泰瑞)	031,077,139	
TFC(旭光)	593,632,865,866	
Thomson/ProScan(湯姆生)	111	
TMK	030,169	
TORA STAR		346
Toshiba (東芝)	011,012,014,015,024,025,027,069,100 ,118,120,143,160,161,214,320,633,634 ,635,636,637,677,679,766,870,871	
Totevision	145	
TOP TEN(鈦田)	564,638,868,869	
Trans PX (大通)		316,317,339,359,362,363,364,3 65,366,369,370,371,372,373,37 4,375,376,377,378,395,436,437, 438,439,440,441,442,443,692,6 93,695,696,697,698,699,700,70 1,702,703,704,705,706,707,708, 709
Tri-Lex	110(MPEG Card)	
TTV(台視)		347
Tuntex (東帝士)	030,073,139,155,221,255	
U-MEN (優盟)	059,073,077,082,139,155,161,221,255	
Universal	046,048	
UPMOST	208(MPEG Card)	348,349,350

VECVOX		351
V-Gear		352
Victor(勝利)	052,059,061,154,196	
VIDEOCON	015,027,073,284	
ViewSonic(優派)	597,639,640,683,875,876,877,878,879,890	
Vidtech	030,118	
VIEWQUEST	645	
VISA	021	
VISSON		353
VITO	625,641,642,666,881,882,884,885	
VIZIO	643,886,887	
VTEK	644,888,889,890	
Waltz(華爾滋)	645,646	
Wards	004,013,030,031,033,037,046,048,049,051,118,136,145,149,150,153,163,178,184,186,276	
Warton(華頓)	059,061	
WEELGOOD	647,891	
WestingHouse(西屋)	051,516,525,583,648,649,650,651,652,653,668,691,892,893	
Yamaha (山葉)	030,118,169	
Yorx	013,033	
Zenith (增你智)	151,152,183,293(Hotel)	395
ZEM Audio	654	
ZIN WELL(兆赫)	655,656,897	354
新世代	578	
太尹	073,108,198	
先大		355
揚興		357
無間道		356
聖崗		358
北京(BEIJING)	124,141	
百合花	219	
光明電子	219	
牡丹	062	
快樂	062	
東大	073,141	

東華	141	
東寶	062,073,141	
松日	073,141	
長虹(ChangHong)	015,141,219,290,291,292,298,303	
長城	141	
長風	062	
佳麗彩	073,141,271	
虹美	062	
星海	062	
美視	225	
皇牌(TCL)	059,219,309,855	
華日	062	
神彩	073,141	
高士達	042,062,219	
海信(hisense)	073,246,295,307	
海虹	141	
海爾(Haier)	150,186	
康力	073,141,219	
康佳(KONKA)	003,062,105,124,164,166,182,272,281, ,283,297,301,302,305,306,308,796	
康藝	225	
廈華(XOGEGO)	062	
福日	062	
熊貓(PANDA)	062,124,289,299,300	
創維	219	
樂華	073,124,219	
環宇	124,219	
摩登	225	
鶯歌	141	
友旭	791	
Others(其它廠牌)	026,029,137,200,222,318,569,608,65 7,658,659,660,661,662,663,664,665, 666,667,797,801, 899	