

# 萬用遙控器使用說明 (系列:07)

## 一、各種電器 "手動設定" 之步驟如下：

1. 以 "電視機" 為例，按著 "設定" 鍵不放，再按下 "電視" 鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
2. 輸入 "電視機" 機種之三位數代碼 (請參閱第四項之代碼表) 後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。若 10 秒內仍未輸入三位數代碼，則會退出 "手動設定" 模式，且紅燈熄滅。
3. 按 "電源" 鍵進行測試，若未能將電器機開啟，請重覆上述第 1 及第 2 步驟設定其他代碼。
4. 若 "電源" 鍵可作用，但其主要功能 (如數字鍵及選台及音量調整) 不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。

## 二、各種電器 "自動搜尋" 之步驟。若代碼表內未能找到您使用之電器機種及其廠牌的代碼，或 "手動設定" 之步驟無法開機時，請您使用 "自動搜尋" 的方式尋找代碼，其操作方式如下：

1. 將萬用遙控器對著您要設定的電器。
2. 按欲設定的電器機種鍵一下即放開 (此時紅燈會亮一下)，如 "DVB-T" 鍵。
3. 按著 "設定" 鍵不放約 5 秒待紅燈亮起後放開，紅燈開始每 2 秒閃爍一下，此時遙控器已進入 "自動搜尋" 狀態。
4. 待欲設定的電器有開機或關機的反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定。
5. 試著以本遙控器操作您的電器，若發生本萬用遙控器之主要功能 (如選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等) 不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。

## 三、注意事項

1. 裝上電池後，紅燈閃一下，表示遙控器正常。若紅燈有閃一下，但按鍵無任何動作 (或紅燈無閃一下；或完成設定後，但在遙控電器時，電器無反應)，請於 "放電" 後再重新操作本萬用遙控器，"放電" 順序如下：
  - A. 取下電池。
  - B. 任意按下本萬用遙控器的按鍵 (如數字鍵) 約 3 秒後即可。
2. 若 "手動設定" 完成您所使用之電器機種及其廠牌的所有代碼後，本萬用遙控器在主要功能以外的按鍵仍無法有完善的功能，請使用 "自動搜尋" 的方式設定代碼。
3. 自動搜尋是按 000.001.002.003... 由小到大的方式進行，並在重覆 000 前停止，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啟您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您所使用之電器的代碼，我們對此深感抱歉。
4. 萬用遙控器所有電器機種之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道 "自動搜尋" 的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作：
  - A. 按一下欲顯示之電器機種鍵，如 "DVB-T" 鍵。
  - B. 先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "1" 後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼 (若代碼為 0，則不閃爍)。同理，先按著 "設定" 鍵不放，再按下數字鍵 "2" 或 "3"，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼 (若代碼為 0，則不閃爍)。
  - C. 例如，按上述步驟之 "設定" 鍵加數字鍵 "1"，紅燈閃爍 5 次；且 "設定" 鍵加數字鍵 "2"，紅燈閃爍 2 次；"設定" 鍵加數字鍵 "3"，而紅燈沒有閃爍；則 "自動搜尋" 所尋找到的代碼為 520。
5. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
6. 使用兩顆以上之電池時，請勿混用 "新舊電池" 或 "廠牌不同的電池" 或是 "材質不同的電池"，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
7. 遙控器長時間不使用時，請取下電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
8. 本萬用遙控器擁有 "記憶代碼" 之功能，但為了防止未來不慎設定為錯誤代碼，也方便未來設定其他電器機種，強烈建議使用者保留本說明書。
9. 產品資訊：
  - A. 產品名稱：遙控器
  - B. 外殼材料：ABS
  - C. 遙控距離：約 8 米
  - D. 電源供應：DC 3V

## 四、代碼表 (系列:07)

Brand / Device (廠牌 / 電器機種)	TV / LCD TV / PDP TV (電視 / 液晶電視 / 電漿電視)	DVB-T / Cable (地上盒 / 數位盒)	AUX (DVD / AMP / VCR / CD / LD / VCD)
ABC		399,403,411,427,445	
ACER	001,010,186		
Achileo	002,003,004		
ADCOM			583
Addison	298		
Admini	349,353,391		
AEON (金銀海)		483	
Alwa (藍華)	243,244		550,568,522,523,534,570,571,574,630
Alkal (歐丹)	081,181,269		501,506,528,536,559
Alibron	005,021		
Alphastar		337	
Alfa Gold		328	
Amark	378,383		
Amstrad	283		
Anam	302,332		
Arniston		466,467	
AOC (廣達)	006,190,288,289,293,355,356,374,377,394,398,442		512
APO (亞波)		468	
AP-550		454	
Archer		504	
ASA			630
ASIA Giant (亞細)		320,356	
ASIASTAR		320	
ASUS	007		
Audio Dynamics			528,545
Avermedia (廣博)		204,819,820,828	
Avrocant	006		
AVAC		203	
AWA	300,311,416,419		
Basio Line	279		
BESTLINK (麗凡)		402,428	
Bell & Howell	391		625
BENJAMIN		486	
BenQ	009,011		
Bitusky	047,598,510		
BPL	416,499,481,482,483,485		
Broksonic	304,415		635
Cablestar		466,467,498	
Cabling	012		
Canon (佳能)			575,591
Candle / Citizen (風度)	288,289,299,291,293,316,328,329,383,399,407		517,557,568,609
Carver			652,677
Centurion	251,271,280		
Century		524,525	
Chaparral	334		
CHIMEI (奇美)	076,093,096,187,189		
Chun Yun (青雲)	014,015,016,021,090,316,337,344,345,355,377,394,429		598(DVD)
Chung Hsin (中興)	299,337,355,356,357,377,409		
CLAIRE	013		
Color tax	188		
Colortyme	288,277		
COMBO	017		
COMSTAR		515	
Concerto	288,407		
Cortec / Cony	302,327,328,363,373,380,384,411		
CORAL	019		
Coronado	378,383		
Craig	302,328		517,605
CRESGO	019		

Brand / Device (廠牌 / 電器機種)	TV / LCD TV / PDP TV (電視 / 液晶電視 / 電漿電視)	DVB-T / Cable (地上盒 / 數位盒)	AUX (DVD / AMP / VCR / CD / LD / VCD)
CyberLink			589(DVD)
Crown (王冠)	378		
CTYPHOON		832	
Curtis Mathes	251,268,269,271,349,383,399,449		517,534,591,611
CXC	302,328		
Daewoo (大宇)	288,293,314,329,356,383,386,453,454		561,588,608,627,601(DVD)
Dalhin			
Daytron	251,268,271,293,383		581
DEK			528,545
Danon			578,582,647
Diamond		384,388	
Digimaster	020		
Disastra	288,289,316,399,401		
Dish network		806,807,808,809,810,811,812	
Drake		310,311,342,343,355,478,490	
Dual			528
Dumont	421		
DVB-T		205	
Dynatech			534,581
Dynaview	021,022		
Eagle		466,467	
Eastern (東方)		330,346,347,351,357	
EchoStar		335,340,354,406,415,416,468,494,806,807,808,809,811,812	(Extra Remote)
Electrohome	288,285,293,327,356,362,383,407		527,627,630
Elephant (大象)		322,323,525	
Envision	288,289,290		
ESONIC	023		
Emerson (愛默生)	255,259,268,275,276,283,293,302,304,318,327,328,373,374,378,383,394,397,400,401,412,415,420,444,445,447,475		504,516,527,534,535,536,556,557,583,596,591,608,618,622
Ether (宇龍)	288,311,316,429		
EUROSTAR		491	
EX-POWER	080		
FEI HORNG (龍圖)		495	
Ferguson			528
Fisher (漁翁)	252,262		577,603,605,619
FORTEC STAR		349,493	
Frigidaire	013,024,025,026,041,043		
Fujinara	090		
Funai (聲寶)	296,300,302,308,309,328,374,401,458,459		534,573
Fullness (圓升)			
Funtach		366,379	
G.E. (奇異)	288,284,285,286,328,332,349,353,366,418,450,451		551,573,588,517,590,591
Genini		368,390,435	
General (將軍)			
Gigaset (富士通)	027,289,401		517,575,607
Genesca			560
G.I. / Jerrold (傑羅)		400,403,404,405,432,433,445,446,524,452,322,338,309	
Gibraltar	421		
Gintal (歌德)	310,357,359,377		
Gibeon	026,029,030,031,032,033,034,035,036,042		
GLI (格得)		332,353,455,463,464	
Goldstar (金星)	251,268,272,280,293,313,317,328,356,378,383,384,407		552,557,722
Gretsch			528
Grundig			562
Hallmark	288,280		
Hamilin		384,385,386,387,413,421	
HANNIS-G	129		
HANNspree	037,038,039		
Herman Kardon			554
HERNA	040,041,042,043		
Hero Sonic	042		
HIPPLIS	002,003,097,191,192		
Hiteach (日立)	044,045,046,047,240,288,289,270,281,282,288,289,293,295,350,364,377,378,380,383,384,393,406,407,411,466		338,350,414,445,475
HI TOP		208	
HTS		406	
Hughee		336,350	
HWALIN (華聯)		492	
IEEC (廣瀾 / 伊瀾)		207,376,516(5TB)	
IMC		333	
Imiro	048		
Infinity	416		
Instant Replay			575,591
ITT			528
iWitch	049,073		208
Jasco			524
JBL	416		
JCL			581
J.C. Penney	251,268,269,284,285,326,349,366,383,418,450		509,517,529,545,567,591
Jean (捷美 / 傑)	250,310,316,377,459		
JEBSEE (捷一)		313	
Jensen	266,278		528
JIFONG	499		
JVC	050,051,260,290,294,296,297,299,301,380,384,392,413,414,434		570,525,528,528,529,545,624(DVD)
KAIDEL	082,081,183		
Kelusi	279		
Kale Vision		390	
Karcher	279		
Kawasho	238,288,290,368,375		
Kerwood	266,407		
Kloss Novabeam	387,388		
KMC	293,378,383		
KOKA (可佳)		483	
Kolin (歌林)	053,054,055,056,057,058,059,060,061,062,063,064,065,066,067,299,337,355,356,377,409,513		209,210,211
KTV	283,302,318,378,383,443		
Lakewood			212
LCD TV	071,072		
LEON (聯勝)		463,464	
LG	066,069,070		
LITE II	073		
Lloyd			634
Lloytron	383		
Loewe	416		
Lodgenet	391		
Logic			558
Luma			546
Luxman	268,407		583,580,602
LXI	250,251,262,263,416		573
MAG	074,090		
Magnexox (奧格博斯)	251,268,269,271,284,287,289,340,356,378,383,387,388,416,418,422,424		359,360,361,396,441,442,444,466,467,472,496,497
Mejestic	391,421		
Marantz	288,289,325,356,416		562,581,528,545,591
Marta			557
Megaatron	316		
MEI			581
Memorex	391		552,534,591
MGA	075,245,251,268,269,271,285,293,327,339,356,357,362,382,374,401,407,410		527,530,540,541,543,602,625,652(DVD)
Mitsubishi (三菱)		341	
Micro Formula			813(X-BOX)
Microsoft			
Microtek	043		
Midland	421		606
Minia		363	
Minolta			599
Mission			630
MOD		201,202	
MODE e-style	078		

Brand / Device (廠牌 / 電視機)	TV / LCD TV / PDP TV (電視 / 液晶電視 / 電漿電視)	DVB-T / Cable (地上 / 有線)	AUX (DVD / AMP / VCR / CD / LD / VCD)
Monk	079		
MRT-N	080		
MS (聯訊)		463,464	
MTC	268,269,356,399,407		517,534
MultiTech			517,534,558
Multivision	282		
NAD	283		
Nakamichi			581
NALTEC	189		
NEC (原益通)	249,251,268,269,271,291,320,356,376,407,461,467		657,558,559,574,585,536,520, 545,547,550,553,604,611,597
NEOKA	077		
Newave (新鴻)	310,429,435,436		
NEW COLOR	097		
NICHIRO	081		
Nordmende			528
NSC		390,434	
OAK (綠青)		429,430,498	
Omni		213	
ON COMMAND VIDEO	417,303,365		
Onking	318		
Onkyo (王面)			571,606,607,610,613,670,671
Optima	082		
Optimus			560,564,600,615
ORBIT		328	
Orion	300,302,304,415		546
PACE		331	
Panasonic (國際)	083,084,085,238,254,320,321,331,332,335,366,416,425, 426,427,428,429,430,431,432,450,456	214,215,381,409,412,417,421	561,575,548,577,578,579,580, 591,594,578,535,639,639c,639
National (松下)			
Panaset		382,489	
Paragon		332	
PBI		216,341	
Pentax			509
Philco	268,269,289,340,356,376,383,384,387,388,416,422,424, 455		591,610
Phillips (飛利浦)	087,088,089,100,238,254,289,287,298,289,341,366,378, 384,387,388,416,417,422,424,430,440,441,455	359,360,361,366,437,441,442, 444,466,467,472,496,497, 420(tv),610	562,586,587,632,633,591,680, 630,629(Tuner),632(Rac1), 631(DVD)
Pinkar	043		
Pioneer (先鋒 / 百音)	256,268,273,406	327,369,496	564,567,531,545,594,616,617, 591,596,673,678,686(DVD)
Polestar	330		
POLYVISION	091,092,093,094,095,096,189		
Portland	268,293,356,378,383		561,566,609
POWER SONIC	042		
Prada	336		
Premier		334	
Primestar		426	
Prosat (普華)		217,418	
Proton (普蘭)	086,089,100,189,268,269,280,283,311,313,315,316,319, 324,377,383,384,405,464,490		630
Pulsar	421	474	
Pulsar	421		
PX		218	
Quartz			625
Quasar	332,451		575,591,678
Radio Shack	251,282,302,328,380,383,384,473		575,506,534,581,605,619,609
RAMPAGE		487	
Randtek		466,467	
RCA	101,268,346,350,351(DSS),352,353,354,372,442,472, 504	373,374,408,408(DSS), 407(DSS)	573,588,508,517,534,585,586, 597,599,590,591,595,603, 649(D),684(DVD)
Realistic	251,282,302,383,475	471	580,573,556,554,557,581,591, 605,619,600
RC-AK		328	
Realize		219,220,221,222	
Regal		384,385,387,421	
RELON	043		
Rembrandt		390	
RGM	102		
ROTEL			546,547,548,549,594,603
Runco	259,421		
SABA			528
SAE			630
SAGA	189		
Salaho			663
Salora			541
Sampo (聲寶)	104,105,106,107,108,239,251,268,269,271,280,310,312, 346,365,369,408,425,435,436,452,469		
Samsung (三星)	109,111,251,268,289,271,274,283,307,386,378,380,383, 384,393,395,398,399,407,423,433,448,449,450,466,470, 484,506,507,508	390,473,498	517,606,627,634(DVD)
Sansui (山水)			591,528,545,584,596,679
Sanyo (三洋)	112,113,114,115,116,117,118,119,120,246,247,251,252, 257,262,300,322,333,342,377,403,471,474	223,618	606,552,605,612,625,590,641, 680
Schaub Lorenz			628
Scientific Atlanta		375,380,382,410,411,421	
Scott	251,271,328,374,383,394,401		541,557,583,586,606,627
Sears	250,251,262,262,263,268,307,322,323,376,383,386,392, 399,401,407		573,503,508,509,587,605,619
Sharp (夏普)	121,122,123,124,240,255,268,283,361,363,378,383,384, 435,436,437,462,473,476		576,557,581,582,600,609,651
Sherwood			898,609,611,612,614
Shion			511,558
Shura			558
Signature		445	
Silver (銀星)	268,401		
Singer (聲寶)	320,459		
Sky Giant (世界光)		315,319,338	
Soundesign	268,289		551,465
Sowa (新華)	023,129,130,131,250,331,355,377,398,409		
Super sonic			817
SUPER			409,412
Sprucer			
Sony (新力)	000,103,126,127,128,238,359,366,367,368,369,370,371, 377,409,444,473,387	423(DSS)	563,568,510,511,512,514,596, 597,598,599,623,643,644,645, 646,649(DVD),423(PS2)
SSS	268,302		
Standard component		390	
Starcom		445,446,450,462	
Stargate		384,474	
STS		462	
SUMC		618	
Sun Moon Star		419	
SuperTech			552
Sylvania (聲光年)	251,268,269,271,284,287,289,340,356,387,388,416,416, 422,424	422,431	534,541,591,610,630,690
Symphonic	275,328		634
Synco (新禧)	132,133,238,366,377,383, 409,436,468	224	
TADA (特達)		336,339	
Talcom		483	
Tai Wah	303,305		
Tandberg			546
Tandy			534,625
Tashiko (大砂織)	239,310,337,356,393,425,466		630
Tatung (大同)	134,135,136,137,138,139,140,141,250,262,263,265,331, 332,355,356,377,396,409,452,456		528,529,593(DVD)
Tay Shoo		330	
Teaco (德誠苑)			628,629,534,604,605,606,683
Technics			561,575,591,637,638,663
TECHNOSAT		490	
Technofelion	261		
Techwood	288		

Brand / Device (廠牌 / 電視機)	TV / LCD TV / PDP TV (電視 / 液晶電視 / 電漿電視)	DVB-T / Cable (地上 / 有線)	AUX (DVD / AMP / VCR / CD / LD / VCD)
Teco (東元)	105,143,144,145,146,147,241,306,320,343,347,377,393, 396,458,461,466,489		528
Tedalex		364	
Teknika	268,287,289,291,293,302,356,374,378,382,383,384,399, 401,407		478
Telecaption II	260,374,452		471
Telefunken (國際電器)			528
Telerent	383,391		
Ten (十全)	511		
Tera (德瑞)	266,315,377		
TES	148,180		
Texascan			401,422,431
TFC	110,149		
Thomson / ProScan	349		528
Thom			528
TIK			420
TIW	268,407		
Toocom			398,400
TOP TEN	081,155		
TORA STAR			225
Tohiba (東芝)	190,151,152,153,154,194,249,260,262,263,262,263,265, 307,338,358,358,381,396,399,452,514		345,477,478,500
Totevision	383		508,528,541,555,586,619,627, 681,682,592(DVD)
			517,557
Trans PX (大顯)			519,520,521,522,523,524,525, 526,527,528,529,530,531,532, 533,534,535,536,537,521, 538(STB),628
Tri-Lex	348(MPEG Card)		
Tri-Vision			451,463,456
TTV			228
Turnax (東帝士)	268,311,377,383,459,468		
U-MEN (優美)	296,311,315,320,377,383,399,459,468		
Ultrastar (星圖)			227,228,229,830,831
Uniden			320,359,360
Unika			439,441,442
Unilack			
United cable			446
United satellite			461
Univarsal	264,266		481,484
UPMOST	446(MPEG Card)		
VECCOM			341
Vector Research			
VECVOX			231
V-Gear			230
Victor (勝利)	290,296,299,362,434		525,545
VIDECON	263,265,311,480		
Video Concepts			545
Videoconic			517
Videoway			394
Vidtech	268,368		
ViewSonic	114,168,157		
VIEWQUEST	182		
Viewstar			361,386,441,442,444,467,472, 486,497
VISA	259		
VIBSSON			232
VITO	142,168,169,183		
VICO	160		
VSTREAM			529
VTEK	161		
Waner Amex			498
Wards	242,261,268,269,271,275,284,286,287,289,386,374,383, 387,388,391,401,416,422,424,473		564,465,517,534,557,568,581, 591,601
Waltz	162,163		
Walton (萬能)	296,299		
WEELGOOD	184		
Weasting House	033,042,100,165,166,167,168,169,170,185,259		
Winer (維尼)			324,325,371
WISO (威士)			314,484
Xanon			546
Yamaha (三洋)	268,269,407		506,572,576,578,528,529,545, 689,672,674,677
Yox	251,271		
Zanith (聲帝)	389,390,421,499(Host)		311,312,355,367,391,392,393, 521,397,424,479,480,500
ZEN Audio	171		584,510,511,524,575,576
Zinwell	172,173		233,623
太子	311,346,436		
廣佑			402
先大			234
新時代			235
新時代	065		
新華			237
北京 (BEIJING)	382,379		236
百合花	457		
光輝耀宇	457		
紅宇	300		
快播	300		
廣大	311,379		
青華	379		
新華	300,311,379		
松日	311,379		
彩虹 (ChangHong)	283,379,457,496,497,498, 493,499		
廣華	379		
廣星	300		
佳麗影	311,379,468		
紅華	300		
星海	300		
星牌 / 勝利 (JVC)	296		524
美視	463		
星牌 (TCL)	296,457,505		
華日	300		
神彩	311,379		
萬士達 (Goldstar)	290,300,457		
海濱 (Hisense)	311,465,491,502		
海虹	379		
海濱 (Haler)	388,424		
康力	311,379,457		
康佳 (KONKA)	241,300,343,362,402,404,469,477,479,420,492,496,497, 500,501,503		
康麗	483		
豐源 (ORION)			557
豐華 (XOGEGO)	300		
福日	300		
新華 (PANDA)	300,362,465,484,495		
新華	457		
新華	311,382,457		
新華 (Panasonic)	428,432		
新宇	382,457		579
新華	483		
新華	379		
Others (其他廠牌)	174,175,176,177,178,179,180,181,182,183,264,267,375, 438,460,512		344,352,365,370,383,485, 425(A-B SW)