

# AG-52 使用說明書

## 一、「手動設定」之操作步驟如下(以"電視機"為例)：

1. 按著「設定」鍵不放，再按下「電視」鍵，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
  2. 輸入「電視機」機種之三位數代碼(請參考代碼表)後，紅燈熄滅，即完成設定代碼動作。
  3. 按「電源」鍵進行測試，若未能將電器開啓，請重覆上述第 1 及第 2 步驟設定其他代碼。
  4. 若「電源」鍵可作用，但其主要功能(如數字鍵及選台上下鍵及音量調整鍵)不完整，請重覆上述步驟設定下一組代碼。
- 註：若代碼表無適用的廠牌及代碼，請使用「自動搜尋」尋找代碼。

## 二、「自動搜尋」之步驟如下(以"電視機"為例)：

1. 請先開啓「電視機」。將遙控器對著「電視機」；再按一下欲設定的機種鍵(如「電視」鍵)即放開(此時紅燈會亮一下)。
2. 按著「設定」鍵不放，再按下「選台▲」鍵約三秒，待紅燈持續亮起後即可同時放開。
3. 待「電視機」有關機的反應時，在 1.5 秒內按下任何鍵即可完成設定。
4. 試著使用遙控器操作「電視機」，若發生遙控器之主要功能(如選台上下鍵或數字鍵或聲音鍵等)不完全時，請重覆上述步驟自動搜尋另一組代碼，直到找出另一組更適合之代碼。

## 三、注意事項：

1. 裝上兩粒四號電池(AAA)後，紅燈閃一下，表示遙控器正常。若紅燈無閃，或按鍵無任何動作(紅燈無閃一下或完成設定後但在遙控時，電器無反應)，請於「放電」後再重新操作遙控器，順序如下：
  - A. 取下電池凹槽內的兩粒四號電池。
  - B. 任意按下本萬用遙控器的按鍵(如數字鍵)約 3 秒後即可。
2. 若「手動設定」完成您所使用之電器機種及其廠牌的所有代碼後，按鍵仍無法有完善的功能，可能是我們沒有完整收錄您所使用之電器的按鍵功能，敬請見諒。
3. 「自動搜尋」是由小到大的方式進行代碼搜尋，時間約 2 秒至 30 分左右，若以上方法仍無法開啓您所使用的電器，可能是我們尚未收錄到您所使用之電器的代碼，敬請見諒。
4. 遙控器所有電器機種之代碼共有三位數，您可任意顯示三位數代碼之其中一位數之數字，如果您想知道"自動搜尋"的方式所尋找到的代碼，請依以下步驟操作.....
  - A. 按一下欲顯示之電器機種鍵(如「電視」鍵)，按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「1」後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第一位數之代碼(若代碼為 0，則不閃爍)。
  - B. 同理，先按著「設定」鍵不放，再按下數字鍵「2」或「3」，完成後即可同時放開，紅燈閃爍的次數即是第二或第三位數之代碼(若代碼為 0，則不閃爍)。
  - C. 例如，按上述步驟之「設定」鍵加數字鍵「1」，紅燈閃爍 5 次；且「設定」鍵加數字鍵「2」，紅燈閃爍 2 次；「設定」鍵加數字鍵「3」，而紅燈沒有閃爍；則「自動搜尋」所尋找到的代碼為 520。
5. 請於一般環境下正常操作本萬用遙控器，本萬用遙控器不屬於特製耐摔、耐壓、耐濕、耐撞等等之消費性電器產品，請在不使用時放置於安全處。
6. 請勿同時混用"新舊電池"或"廠牌不同的電池"或"材質不同的電池"，以免電池使用壽命及遙控器功能受影響或損壞。
7. 遙控器長時間不使用時，請取下遙控器內的電池，以防電池漏液而損壞遙控器。
8. 遙控器有"記憶代碼"之功能，為了防止未來不慎設定為錯誤代碼，也方便未來設定其他電器機種，請使用者保留說明書。

## 四、代碼表：

(3134)

機上盒 廠牌	代碼	機上盒 廠牌	代碼	機上盒 廠牌	代碼	機上盒 廠牌	代碼
中華電信 MOD	704.837.853	focotom	742.733	PX 大通	718.728.742.747.764.776.777.778.779.780.781.782.783.784	小米	869
鳳信數位	700	Fujimaru 燦坤	727	Realise 瑞林	735.781.785.786.787.788.789.790	飛來訊 民視	722
臺灣大寬頻	700	GMI 格得	743.744	ROWA 樂華	721	雙子星	831
Kbro 凱樂大寬頻	700.857	GRANDTEC 圓智	745.746.747	SAMPO 聲寶	722.791.792.793.794	無間道	723
中嘉 bb 寬頻	700.701.726	HIMEDIA	861	SANSUI 山水	795.796	臺灣科邑	734
群健 TBC	700	Hi-TOP	722	SANYO	797.798.799.800	聖岡	791.794.830
DCTV 全國	863	IBT 比特數位	748	SHARP 夏普	793	優你視	722
dmg 大無限寬頻	702	IEEC 穎鴻	749.750	Shinco 新科	859	先大	735.829
HYA 新永安	712.858	iWatch	752.753	SMITH 史密斯	792.801.802.803.804	志辰科技	764
大大寬頻	850	IWIA	751	SONY 新力	805.806	旺 TV	713
大新店寬頻	703	JVC 傑偉士	755	SOWA 首華	718	威達電訊 VeeTV	711.854
超宇寬頻	855	Kaiboer 開博爾	860	SYNCO 新格	731.738.807.808	得益訊	834
鎮宇寬頻	714.715.856	King-Pos 茂申	756	TATUNG 大同	764.809	清華同方	835
ABOSS	717	KINYO 金葉	757	TBC 臺灣寬頻	851.857	微軟	870
apple	867.868	KOKA 可佳	729.743	TECO 東元	718.764.803.810	衛星導航	838
ASIASONIC 亞視亨	718	Kolin 歌林	718.758.759	TELE System	811	揚興科技	764.833
ASUKA 飛鳥	719.720	kworId 廣寰	760	TOP 哈 TV	707.708.852	頂堅電視盒	832
AURIGA	721	Lakewood	761	TORA STAR 佳柏	734.812	車用雜牌機代碼	766.829.845.846.847.848.849
AVAC 運成	722.723	LASONIC 永福	762	TTV 台視	723.734	家用雜牌機代碼	734.841.842.843.844
AVerMedia 圓剛	724	LCD TV	763	UPMOST 登昌恆	750.765.813.814.815.816	其他	705.706.716.862
AVT 車用	725	LEADTEK 麗台	742	UPTECK	817		
BLUESky 家樂福	727.728.729	LG 樂金	764.765	VECVOX	818	A-BEST	000
BNE 洵瀾	866	Lien Shen	766	V-Gear	819	AVerMedia 圓剛	020
CERENA	730.731	LITE II	733	ViewSonic 優派	821	ACER 宏碁	001.002
CE 車用電視	839	LUCKY 幸福	767	VISSON	820	Achinea 亞奇諾	000.003.004.005.006.007.008.009.348
CE 衛星導航	840	MS 明視	743.744	VITO	731	Action 愛心	003.010
CHIMEI 奇美	732	NAN-KUO 南國	703	Waltz 華爾滋	721.822	Action 憶聲	003.010
CHUN 青雲	721	Omni	768	Westinghouse 西屋	718	AKAI 阿凱	011.012.099
COMBO	733	Qui 雲端	769	WINERSAT 緯能	787.823	Atbatron 青雲科技	009.013.271.350
CTS 華視	734	Panasonic 國際	729.755.770.771.772.773	WONDER 旺德	824	ALLKIND 歐鎧	014
DIGIWORK	735	PANTIAc 鴻禧國際	774	X-Winds 創風	825	AMG	351
DP-TVBOX	736	PBI 百一	718	ZINWELL 兆赫	729.826.827.828	AmTran 瑞旭	418.419
DRACO	865	POKKA 百佳	730	三大寬頻	709.710.864	AOC 艾德蒙	015.016.017.342.352.353.438
DTV	737	POLY View	775	三冠王	831		
DVB-T	738	PONY	743				
D-Visions 威捷	739	PROSAT 百勝	768				
EASTERN 泰山	735	PROTON 普騰	722.723				
ESONIC 億碩	740.741						

電視機 廠牌	代碼
APLUS	018.354
apple	457.458
ARCHTEX 聯誠	234.304
ASIA 亞細亞	003
ASUS 華碩	019.355
AUO 友達	233.260
Avorcent	015.021
AXION 憶聲	332.333
Bateslas	003
BenQ 明基	022.023.024.025.113.356.357.358.444
beyond	135
BLUESky 藍天	005.007.026.027.028.056.083
BoiGLe 博一格	029.030
BRANDT 白朗	031
CEO	267.307.359
Cerena	026
CHAMPTRON 豐禾	316.359.360
CHIMEI 奇美	027.032.033.034.293.318.361.442.447
CHUN 青雲	009.013.025.035.036.037.038.084.113.217
CLAIRE	039
Color dc	296
Color tac	296.040.041
ALONA 雅羅蘭	296
COMBO	112
CORAL 酷樂	003.004.042
COUGAR 酷哥	043
CREATON 松穎	196
CRESCO 光軒	044
CYP 西柏	312.313
DAEWOO 大宇	285
DDK	251
DecaMax 嘉豐	348
Decaview 友嘉	155.242.275.295.362
DELL 戴爾	272
DEVE	042
Digimaster 華研	045.046.073
DigiSonic	078
Digital	239
DOSA 杜莎	004.009.066.080.078.226.280.326
Dynaview 亨頓	003.006.011.047.048.049.050.051.052.053.054.114.261.295
EILE-TECH	000.119
ELEO 泰漢社	009.055.056.363.364
Emate	003
EMERSON 愛美神	057
ENOWA	058.296
ENZO	253
ESONIC 億碩	059.060.061.062.063.250.365.366.367
ETIC	027.071
Ex-POWER	064
FIME	368
FIRENCE	223
FORMOSA 福爾摩沙	011
Freotech	065
Frigidaire 富及第	066.067.068.069.203.298
Fujimaru 富士丸	025.070.113.217
FUJITSU 富士通	274.334.369.370
Gateway	371
Genii 集穎	027
GIBSON 吉普生	008.009.018.043.055.057.066.067.069.071.072.073.079.203
GMI 格得	256.257
GOLANA 視航	119
GOLDSONIC	078
GRANDTEC 廣智	074
HANNS-G 瀚視奇	075.012.132
HANNSPree 瀚斯寶麗	076.077.078
HANTON 宏通	255
HeavenStar	262
HERAN 禾聯	066.068.073.078.079.080.372.373.374.375.376
HERAN 聯碩	066.068.073.078.079.080
HHOE 禾豐光電	100

電視機 廠牌	代碼
HIPLUS 畫佳	003.006.008.011.035.081.082.083.084.085.086.263
Hisense 海信	336
HITACHI 日立	009.087.088.089.090.454.455
imarflex 伊瑪	297
iMiro	060.061.062
InFOCUS 鴻海	434.435
Inventec 英業達	278
INX 昕普	210.350
ITENAB	053
I-TEN 沅浩	000.031
iWatchTV	091.112
JEAN 美齊	009.092.292
JetGiga 兆基	436
JiPiN 集品	027.377.439
J-JEC	053
JVC 傑偉士	093.094.095.096.097.283
KAiDEL 凱都	011.012.098.099
KCA	054
Kolin 歌林	058.100.101.102.103.104.105.106.107.108.307.348.378.379.380.381
KONKA 康佳	109
LCDTV	244
LENZO 聯碩	079
LG 樂金	110.111.317.382
LianDih	003
LiTE II	112
M.T.V	305
MAG 美格	025.113
Maisteh	004
MARTEK	114.273.340
MATSUBO	383
Microtek 全友	066.115
MITSUBISHI 三菱	009
MODE-Style	065.116
Monix 幻象	004.005.007.008.009
MOZO	021
MRT-N	064
MUSE	011
NALTEC 國齊	027
NEC 日電	384
NEOSCAN	117
NEW COLOR	084
New Sonic	066
NewVision	068.078
Nic	003.004.118
NICHIRO	12.119.296
OLEVIA	100.101.102
Optima	004.056.062.120.306
ORWARE	004
Qui 雲端	385.386
OVO	450
Panasonic 國際	121.122.123.289.290.319.320.321.322.387.440.451.452
PHILIPS 飛利浦	124.125.126.127.128.284.437
Pinker	066.115
PIONEER 先鋒	129.130.249.343.448
Polaroid	113.134
POLYview	132
POLYVISION	027.034.058.103.104.117.131.264
PowerSonic	066
PRIMA	133
PRINCE 王子	297.388.389.391
PROTON 普騰	007.027.071.251.297.390
PROTRON	217
PROVIEW	300.326
proX	027
Quanta 廣達	135.136
RANSO 聯碩	078
RELON 雷諾	066.072.078.137
RGB	014
RGM	011.138
ROWA 樂華	139.140
SAGA	027
SAKAISIO 鴻海	425
SAMPO 聲寶	127.141.315.391.392.393.394.395.396.397

電視機 廠牌	代碼
SAMSUNG 三星	142.143.144.145.265.323.441
SANSUI 山水	308.309.398.399.400
SANYO 三洋	136.146.147.148.149.150.151.152.153.154.266.401.456
SCEPTRE 賽普特	155.260
SEIKI	402
SHARP 夏寶	156.157.158.159.160.161.299.349.403.445
SHOWFOU 附修	252
Sinai 集凱	003
SKYWOOD	081
Skyworth 創維	404
Smith 史密斯	140
SONY 新力	163.165.166.302.405.406.407.408.409.453
SOWA 首華	003.004.011.012.026.060.062.072.098.138.167.168.217.256
SPECTRON	217
SUNVIEW	027.072.287
SUPER SONIC	073.078.080
SWIFT	217
SYNCO 新格	012.066.078.079.080.217.276.277.308.400.410.411.412
SYNTAX	106.117
TAISON 台松	242
TATUNG 大同	025.070.113.170.171.172.173.174.175.176.267.268.281.314
Tayji	050
TCL 王牌	177
TECO 東元	017.025.071.113.178.179.180.181.182.183.184.185.186.187.188.189.190.191.192.193.294.413.414.415.443
TES	009.011.055.371
TFC 旭光	004.009.098.194.195.226
THOMSON 湯姆笙	196
TOPKING	194
TOPPING 國品	018
TOP-TECH 鼎科	251.259
TOPTEN 鈦田	003.004.012.041.055.155.119.197.258
TOSHIBA 東芝	021.198.199.200.201.202.203.204.291.325
Twinhead	205
Vangle	196
VENUS 維納斯	003.008.082.297.298.206
VIEWQUEST	004
ViewSonic 優派	079.092.207.208.209.210.211.212.213.282.352.416.417.449
Viewtec	050
Vision	066
VITO 景新	214.215.216.217.218.219.220.221.301
Vivitek 麗訊	303.324
VIZIO 瑞軒	222.288.418.419
VTEK 瑞隆	020.223.224.225
Waltz 華爾滋	004.060.072.098
WANGINE 王記	226
WEIYA	252
WELEAD 威利	259.368
WELLGOOD	004.227
Westinghouse 西屋	008.027.066.071.073.109.228.229.230.310.311.420.421.422
X2gen 富士鵬	279
X-PRO	027.231
XTC	009
ZAYA	297
ZEN Audio	004
ZINWELL 兆赫	044.232.423.446
公版	235.236
精確	084
旅行者	251
臺灣大哥大	424
微軟	460
小米	459
新世代	103
友旭	054

電視機 廠牌	代碼
其它	003.005.056.054.114.137.139.162.164.169.194.206.227.233.236.237.238.239.240.241.243.244.245.246.247.248.251.252.254.259.264.269.270.286.287.327.328.329.330.331.335.337.338.339.341.344.345.346.347.426.427.428.429.430.431.432.433

DVD/AUX 廠牌	代碼
Aiwa 愛華	557.574
Archer	617
Carver	568
Century	617.620
COMSTAR	593
Elephant 大象	620
G.E. 奇異	558.577.589
G.I/Jerrold 通用	551.552
Genexxa	566
Goldstar 金星	559
Grundig	568
Hitachi 日立	578
IEEC 鵬鴻/尹鴻	601
Jasco	617
JVC	575
Kenwood	561.562
Luxman	560.583
LXI	577
Magnavox 美格福斯	568
Marantz	568.584
Memorex	559
MOTOROLA	600
Nakamichi	584
NEC 恩益喜	563.564.565.579.586
Optimus	566.570
Panasonic 國際	567.580
National 松下	567.580
Philips 飛利浦	568.587.588
Pioneer 先鋒 / 百音	570.573
Quasar	580
Radio Shack	580
RCA	577.589
Realistic	566.577
ROTEL	553.554.555.556
Sampo 聲寶	578
Samsung 三星	578
Sansui 山水	584
Sanyo 三洋	551
Sears	551.577
Sharp 夏寶	581
Shure	565
Sony 新力	569.574
Soundesign	558.571
SUMC	594
Supertech	559
Synco 新格	578
Tashiko 大砂谷	578
Technics	567.580
Teco 東元	578
Toshiba 東芝	552
Trans PX 大通	590.591.592.595.596.597.598.599.602.603.604.605.606.607.608.609.610.611.612.613.614.615.616.617.618.619.620.621.622.623.624.625.626.627.628.629.630.631.632.633.634
Tuntex 東帝士	578
U-MEN 優盟	578
Wards	570.571
Yamaha 山葉	572.576.581.582
Zenith 增你智	585.612
海信 hisense	571